

cellularline screen SPARKLE

SV
PÅKOPPLING/FRÅNKOPPLING
Ladda enheten innan användning med Micro-USB-kabeln (4) som medföljer.
STÅNGA AV: Håll Bluetooth™ fjärrkontrollen nedtryckt i 3 sekunder. När den är påkopplad påladd lysdioden blinkar rött.
PÅKOPPLING AV: Håll Bluetooth™ fjärrkontrollens knapp nedtryckt i 3 sekunder, lysdioden blinkar 3 gånger och släcks sedan.
ANSLUTA TILL SMARTTELEFON/UCH TILDER
1. Vaj Bluetooth™ fjärrkontroll™-menyn i din enhet.
När anslutningen med smarttelefonen har utförts slutar lysdioden att blinka.
2. För att se bilder tryck på fjärrkontrollens knapp för att öppna galleriet för bilden tas.
3. Tryck på fjärrkontrollens knapp för att engagera dig med kameran för att bläddra igenom fotoalbumfunktionen.
Om anslutningen till din smarttelefon förloaras stängs fjärrkontrollen av efter några minuter.
Om inte används stängs den av efter 10 minuter.
SÄKERHET OCH ANVISINGAR

- Anordningen är inte avsedd för användning som ljudsenhet. Använd inte kontinuerligt i stora rum.
 - Allt ändrande utöver räckhåll för barn under 12 år.
 - Titta inte rakt in i LED-lampen.
 - Se till att LED-lampans inre del rengörs den med en torr eller lätt fuktig trasa. Använd inte kemiska produkter eller slipmedel.
 - Använd inte/sluta använda apparaten om den är skadad.
 - Kontakta en fackman angående eventuella reparationer.
- TEKNISKA SPECIFIKATIONER**
- Paringsnamn: BTSELEFONSPARK
 - Produktmått: 3,4*5,4*158 (158-694 mm)
 - Material: ABS
 - Statets höjd: 24-66 cm
 - Telefonhållarens mått: 7,9-2 cm
 - Antal lysdioder: 6 st.
 - Batterier till LED-lampor: 55mAh
 - LED-batteriers laddningstid: 40 minuter
 - Batterier till LED-lampans batterier: 1 timmar
- TEKNISKA SPECIFIKATIONER för Bluetooth™ fjärrkontroll**
- Version Bluetooth™: V5.0
 - Batteri: CR1632 cellbatteri
 - Frekvens: 2,4 GHz-2,4835 GHz
 - Bildavstånd: upp till 10 m
- VARNINGAR**
- Ladda endast med den medföljande laddningskabeln.
 - Anslut inte till skadade eller osäkra strömkäblar.
 - Om produkten inte används under en längre tid måste den laddas på nytt (minst var tredje månad).
 - Skydda produkten från smuts, fukt och överhettning. Använd den endast i torra omgivningar.
 - Utsätt inte för sol, höga temperaturer eller eld.
 - Vi fall ska du se till att produkten är intakt innan den återanvänds.
 - Se till att förvaras utom räckhåll för barn.
 - Användning av enheten kan i vissa fall störa korrekt funktion av medicinsk utrustning (t.ex. pacemakers).
 - Använd inte i bilen eller i kontakt med en av de trådlösa eller skadade.
 - Om du använder batterier i ett annat utrustningsstycke, se till att produkten håller på att nå slutet av sin livslängd.
 - Fortsätt inte att använda den och skafra bort den enligt lokala föreskrifter.



EN
TENDE/SLUKKE
Opilad enheden før brug med det medleverede Micro-USB-kabel (4).
TENDE: Hold tasten på Bluetooth™-fjernbetjeningen indtrykket i 3 sekunder. Når den er slukning, hold tasten på Bluetooth™-fjernbetjeningen indtrykket i 3 sekunder, dioden blinker 3 gange, før den slukker.
1. Gå ind på Bluetooth™-menyen på din enhed og vælg Bluetooth™-fjernbetjenskappen.
Når der er etableret forbindelse med smartphonen, stopper dioden med at blinke.
2. Tryk på tasten på fjernbetjeningen for at tage billedet. Ved udsending blinker dioden én gang.
3. Joysticket-tasten kan bruges sammen med kameraet til at bladre gennem telefonens galleri.
SIKKERHED OG ADVARSLER
• Enheden er ikke beregnet til brug som lampe. Den må ikke bruges løbende i mere end 6 timer.
• Enheden skal opbevares utilgængeligt for børn under 12 år.
• Du må ikke bølge eller ryste produktet.
• Sluk LED-lyset før det rengøres med en tør eller lidt fugtig klud. Brug ikke kemiske produkter eller slipende materialer.
• Hvis du ikke bølge eller ryster produktet, skal du tage det ned, hvis den er beskadiget.
• Kontakt en fagmand/tekniker for eventuelle reparationer.

FRDESCRIPTION:**
1. Lysdiod
2. Avtrykkknapp
3. Joystick
4. Micro-USB-laddningskabel**

DESCRIPTION:
1. LED-indikator
2. Taster til at tage billeder
3. Joystick
4. Micro-USB-ladekabel

PTDESCRIÇÃO:**
1. Indicador LED
2. Botão para fotografar
3. Botão Joystick
4. Cabo de recarga Micro USB**

DESCRIPTION:
1. LED-indicator
2. Botões para fotografar
3. Botão Joystick
4. Cabo de recarga Micro USB

SV
DESCRIPTION:
1. Lysdiod
2. Avtryckknapp
3. Joystick
4. Micro-USB-laddningskabel

DESCRIPTION:
1. LED-indikator
2. Taster til at tage billeder
3. Joystick
4. Micro-USB-ladekabel

PTDESCRIÇÃO:**
1. Indicador LED
2. Botão para fotografar
3. Botão Joystick
4. Cabo de recarga Micro USB**

DESCRIPTION:
1. LED-indicator
2. Taster til at tage billeder
3. Joystick
4. Micro-USB-ladekabel

EN
DESCRIPTION:
1. LED-indicator
2. Taster til at tage billeder
3. Joystick
4. Micro-USB-ladekabel

DESCRIPTION:
1. LED-indikator
2. Taster til at tage billeder
3. Joystick
4. Micro-USB-ladekabel

EL
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ:
1. LED ενδείκτης
2. Βούτωνα ζώνισης
3. Βούτωνα ζώνισης
4. Μικρο USB καλώδιο φόρτισης

DESCRIPTION:
1. LED-indicator
2. Buttons to zoom in
3. Buttons to zoom in
4. Micro USB cable for charging

SV
DESCRIPTION:
1. Lysdiod
2. Avtryckknapp
3. Joystick
4. Micro-USB-laddningskabel

DESCRIPTION:
1. LED-indikator
2. Taster til at tage billeder
3. Joystick
4. Micro-USB-ladekabel

FR
PÅKOPPLING/FRÅNKOPPLING
Ladda enheten innan användning med Micro-USB-kabeln (4) som medföljer.
STÅNGA AV: Håll Bluetooth™ fjärrkontrollen nedtryckt i 3 sekunder. När den är påkopplad påladd lysdioden blinkar rött.
PÅKOPPLING AV: Håll Bluetooth™ fjärrkontrollens knapp nedtryckt i 3 sekunder, lysdioden blinkar 3 gånger och släcks sedan.
ANSLUTA TILL SMARTTELEFON/UCH TILDER
1. Vaj Bluetooth™ fjärrkontroll™-menyn i din enhet.
När anslutningen med smarttelefonen har utförts slutar lysdioden att blinka.
2. För att se bilder tryck på fjärrkontrollens knapp för att öppna galleriet för bilden tas.
3. Tryck på fjärrkontrollens knapp för att engagera dig med kameran för att bläddra igenom fotoalbumfunktionen.
Om anslutningen till din smarttelefon förloaras stängs fjärrkontrollen av efter några minuter.
Om inte används stängs den av efter 10 minuter.
SÄKERHET OCH ANVISINGAR

- Anordningen är inte avsedd för användning som ljudsenhet. Använd inte kontinuerligt i stora rum.
 - Allt ändrande utöver räckhåll för barn under 12 år.
 - Titta inte rakt in i LED-lampen.
 - Se till att LED-lampans inre del rengörs den med en torr eller lätt fuktig trasa. Använd inte kemiska produkter eller slipmedel.
 - Använd inte/sluta använda apparaten om den är skadad.
 - Kontakta en fackman angående eventuella reparationer.
- TEKNISKA SPECIFIKATIONER**
- Paringsnamn: BTSELEFONSPARK
 - Produktmått: 3,4*5,4*158 (158-694 mm)
 - Material: ABS
 - Statets höjd: 24-66 cm
 - Telefonhållarens mått: 7,9-2 cm
 - Antal lysdioder: 6 st.
 - Batterier till LED-lampor: 55mAh
 - LED-batteriers laddningstid: 40 minuter
 - Batterier till LED-lampans batterier: 1 timmar
- TEKNISKA SPECIFIKATIONER för Bluetooth™ fjärrkontroll**
- Version Bluetooth™: V5.0
 - Batteri: CR1632 cellbatteri
 - Frekvens: 2,4 GHz-2,4835 GHz
 - Bildavstånd: upp till 10 m
- VARNINGAR**
- Ladda endast med den medföljande laddningskabeln.
 - Anslut inte till skadade eller osäkra strömkäblar.
 - Om produkten inte används under en längre tid måste den laddas på nytt (minst var tredje månad).
 - Skydda produkten från smuts, fukt och överhettning. Använd den endast i torra omgivningar.
 - Utsätt inte för sol, höga temperaturer eller eld.
 - Vi fall ska du se till att produkten är intakt innan den återanvänds.
 - Se till att förvaras utom räckhåll för barn.
 - Användning av enheten kan i vissa fall störa korrekt funktion av medicinsk utrustning (t.ex. pacemakers).
 - Använd inte i bilen eller i kontakt med en av de trådlösa eller skadade.
 - Om du använder batterier i ett annat utrustningsstycke, se till att produkten håller på att nå slutet av sin livslängd.
 - Fortsätt inte att använda den och skafra bort den enligt lokala föreskrifter.

FR
PÅKOPPLING/FRÅNKOPPLING
Ladda enheten innan användning med Micro-USB-kabeln (4) som medföljer.
STÅNGA AV: Håll Bluetooth™ fjärrkontrollen nedtryckt i 3 sekunder. När den är påkopplad påladd lysdioden blinkar rött.
PÅKOPPLING AV: Håll Bluetooth™ fjärrkontrollens knapp nedtryckt i 3 sekunder, lysdioden blinkar 3 gånger och släcks sedan.
ANSLUTA TILL SMARTTELEFON/UCH TILDER
1. Vaj Bluetooth™ fjärrkontroll™-menyn i din enhet.
När anslutningen med smarttelefonen har utförts slutar lysdioden att blinka.
2. För att se bilder tryck på fjärrkontrollens knapp för att öppna galleriet för bilden tas.
3. Tryck på fjärrkontrollens knapp för att engagera dig med kameran för att bläddra igenom fotoalbumfunktionen.
Om anslutningen till din smarttelefon förloaras stängs fjärrkontrollen av efter några minuter.
Om inte används stängs den av efter 10 minuter.
SÄKERHET OCH ANVISINGAR

- Anordningen är inte avsedd för användning som ljudsenhet. Använd inte kontinuerligt i stora rum.
 - Allt ändrande utöver räckhåll för barn under 12 år.
 - Titta inte rakt in i LED-lampen.
 - Se till att LED-lampans inre del rengörs den med en torr eller lätt fuktig trasa. Använd inte kemiska produkter eller slipmedel.
 - Använd inte/sluta använda apparaten om den är skadad.
 - Kontakta en fackman angående eventuella reparationer.
- TEKNISKA SPECIFIKATIONER**
- Paringsnamn: BTSELEFONSPARK
 - Produktmått: 3,4*5,4*158 (158-694 mm)
 - Material: ABS
 - Statets höjd: 24-66 cm
 - Telefonhållarens mått: 7,9-2 cm
 - Antal lysdioder: 6 st.
 - Batterier till LED-lampor: 55mAh
 - LED-batteriers laddningstid: 40 minuter
 - Batterier till LED-lampans batterier: 1 timmar
- TEKNISKA SPECIFIKATIONER för Bluetooth™ fjärrkontroll**
- Version Bluetooth™: V5.0
 - Batteri: CR1632 cellbatteri
 - Frekvens: 2,4 GHz-2,4835 GHz
 - Bildavstånd: upp till 10 m
- VARNINGAR**
- Ladda endast med den medföljande laddningskabeln.
 - Anslut inte till skadade eller osäkra strömkäblar.
 - Om produkten inte används under en längre tid måste den laddas på nytt (minst var tredje månad).
 - Skydda produkten från smuts, fukt och överhettning. Använd den endast i torra omgivningar.
 - Utsätt inte för sol, höga temperaturer eller eld.
 - Vi fall ska du se till att produkten är intakt innan den återanvänds.
 - Se till att förvaras utom räckhåll för barn.
 - Användning av enheten kan i vissa fall störa korrekt funktion av medicinsk utrustning (t.ex. pacemakers).
 - Använd inte i bilen eller i kontakt med en av de trådlösa eller skadade.
 - Om du använder batterier i ett annat utrustningsstycke, se till att produkten håller på att nå slutet av sin livslängd.
 - Fortsätt inte att använda den och skafra bort den enligt lokala föreskrifter.

FR
PÅKOPPLING/FRÅNKOPPLING
Ladda enheten innan användning med Micro-USB-kabeln (4) som medföljer.
STÅNGA AV: Håll Bluetooth™ fjärrkontrollen nedtryckt i 3 sekunder. När den är påkopplad påladd lysdioden blinkar rött.
PÅKOPPLING AV: Håll Bluetooth™ fjärrkontrollens knapp nedtryckt i 3 sekunder, lysdioden blinkar 3 gånger och släcks sedan.
ANSLUTA TILL SMARTTELEFON/UCH TILDER
1. Vaj Bluetooth™ fjärrkontroll™-menyn i din enhet.
När anslutningen med smarttelefonen har utförts slutar lysdioden att blinka.
2. För att se bilder tryck på fjärrkontrollens knapp för att öppna galleriet för bilden tas.
3. Tryck på fjärrkontrollens knapp för att engagera dig med kameran för att bläddra igenom fotoalbumfunktionen.
Om anslutningen till din smarttelefon förloaras stängs fjärrkontrollen av efter några minuter.
Om inte används stängs den av efter 10 minuter.
SÄKERHED OG ADVARSLER

- Anordningen är inte avsedd för användning som ljudsenhet. Använd inte kontinuerligt i stora rum.
 - Allt ändrande utöver räckhåll för barn under 12 år.
 - Titta inte rakt in i LED-lampen.
 - Se till att LED-lampans inre del rengörs den med en torr eller lätt fuktig trasa. Använd inte kemiska produkter eller slipmedel.
 - Använd inte/sluta använda apparaten om den är skadad.
 - Kontakta en fackman angående eventuella reparationer.
- TEKNISKA DATA**
- Parings namn: BTSELEFONSPARK
 - Produkttmått: 3,4*5,4*158 (158-694 mm)
 - Material: ABS
 - Trelieds höjd: 24 - 66 cm
 - Telefonhållarens mått: 7,9 - 2 cm
 - Antal LED: 6 st.
 - LED-lysets batterier: 55 mAh
 - LED-lysets batteriers laddningstid: 40 minuter
 - LED-lysets batterier/LED-lyset: 1,5 timmar
- TEKNISKA DATA för Bluetooth™ fjärrbetjeningen**
- Batteri: CR1632 cellbatteri
 - Frekvens: 2,4 GHz - 2,4835 GHz
 - Bildavstånd: upp till 10 m
- AFSINNT MED ADVARSLER**
- Skal opplades med korrekt medfølger i esken.
 - Må ikke tilsluttes til beskadigede eller utrykte strømkablar.
 - Hvis produktet ikke brukes i længere tid, skal det nedplades (minst hver 3 måned).
 - Beskyt produktet mod smuds, fugt og overophetning, og brug det kun i tørre omgivelser.
 - Må ikke udsættes for sol, høje temperaturer eller ild.
 - Hvis produktet falder på jorden, skal du sikre dig, at produktet er intakt, før du bruger det igen.
 - Skal opbevares utilgængeligt for børn.
 - Brug af enheden kan i nogle tilfælde påvirke korrekt funktion af medicinsk udstyr (fx pacemakere).
 - Må ikke bruges, hvis kabel eller stikklene er stykker eller beskadiget.
 - En mullig opsvulmning af batteriet er ikke farlig, men er et tegn på, at produktet er ved slutningen af dets livslængde.
 - Undlad at bruge det yderligere og bortskaf det i henhold til gældende lokale regler.

SV
SLÅ PÅ/AV
Ladd opp enheten med micro-USB-kabelen (4) som følger med, før du begynner å bruke den.
SKRU PÅ: Tryk på Bluetooth™-fjernkontrollen og hold den i 3 sekunder. LED-en begynner å blinke én gang.
SKRU AV: Tryk på Bluetooth™-fjernkontrollen og hold den i 3 sekunder. LED-en blinker 3 ganger før den slukker.
PÅKOPPLING TIL SMARTTELEFON / TIL BILDE
1. Velg BTSELEFONSPARK via Bluetooth™-menyen i enheten din.
LED-lyset slukker å blinke når den er blitt parett med smarttelefonen.
2. For å se bilder trykk på fjernkontrollens knapp for å åpne galleriet for bildet som tas.
3. Joysticket-knappen kan brukes med fotoapparatet for å bla gjennom telefonens funksjoner. Hvis du mister forbindelsen med smarttelefonen, slukker fjernkontrollen etter noen minutter.
Hvis du ikke bruker enheten, slukker den etter 10 minutter.
SIKKERHET OG ADVARSLER
• Det er ikke meningen at enheten skal brukes som lyskilde. Må ikke brukes kontinuerlig i store rom.
• Enheten skal oppbevares utilgengeligg for barn under 12 år.
• Se ikke direkte på LED-lyset.
• Rens LED-lyset med en fuktig klut eller rengjør det med en tørr eller litt fuktig klut. Ikke bruk kjemiske produkter eller slipemidler.
• Anordningen er ikke avsedd for anvending som lydsett. Anvnd ikke kontinuerlig i store rom.
• Kontakt en fagmann angående eventuelle reparasjoner.
TEKNISKE SPECIFIKASJONER
• Paringsnamn: BTSELEFONSPARK
• Produktmått: 3,4*5,4*158 (158-694 mm)
• Material: ABS
• Statets høyde: 24-66 cm
• Telefonhållarens mått: 7,9-2 cm
• Antall lysdioder: 6 st.
• Batterier til LED-lampor: 55mAh
• LED-batteriers laddningstid: 40 minutter
• Batterier til LED-lampans batterier: 1 timme

FR
PÅKOPPLING/FRÅNKOPPLING
Ladda enheten innan användning med Micro-USB-kabeln (4) som medföljer.
STÅNGA AV: Håll Bluetooth™ fjärrkontrollen nedtryckt i 3 sekunder. När den är påkopplad påladd lysdioden blinkar rött.
PÅKOPPLING AV: Håll Bluetooth™ fjärrkontrollens knapp nedtryckt i 3 sekunder, lysdioden blinkar 3 gånger och släcks sedan.
ANSLUTA TILL SMARTTELEFON/UCH TILDER
1. Vaj Bluetooth™ fjärrkontroll™-menyn i din enhet.
När anslutningen med smarttelefonen har utförts slutar lysdioden att blinka.
2. För att se bilder tryck på fjärrkontrollens knapp för att öppna galleriet för bilden tas.
3. Tryck på fjärrkontrollens knapp för att engagera dig med kameran för att bläddra igenom fotoalbumfunktionen.
Om anslutningen till din smarttelefon förloaras stängs fjärrkontrollen av efter några minuter.
Om inte används stängs den av efter 10 minuter.
SÄKERHET OCH ANVISINGAR

- Anordningen är inte avsedd för användning som ljudsenhet. Använd inte kontinuerligt i stora rum.
 - Allt ändrande utöver räckhåll för barn under 12 år.
 - Titta inte rakt in i LED-lampen.
 - Se till att LED-lampans inre del rengörs den med en torr eller lätt fuktig trasa. Använd inte kemiska produkter eller slipmedel.
 - Använd inte/sluta använda apparaten om den är skadad.
 - Kontakta en fackman angående eventuella reparationer.
- TEKNISKA SPECIFIKATIONER**
- Paringsnamn: BTSELEFONSPARK
 - Produktmått: 3,4*5,4*158 (158-694 mm)
 - Material: ABS
 - Statets höjd: 24-66 cm
 - Telefonhållarens mått: 7,9-2 cm
 - Antal lysdioder: 6 st.
 - Batterier till LED-lampor: 55mAh
 - LED-batteriers laddningstid: 40 minuter
 - Batterier till LED-lampans batterier: 1 timmar
- TEKNISKA SPECIFIKATIONER för Bluetooth™ fjärrkontroll**
- Version Bluetooth™: V5.0
 - Batteri: CR1632 cellbatteri
 - Frekvens: 2,4 GHz-2,4835 GHz
 - Bildavstånd: upp till 10 m
- VARNINGAR**
- Ladda endast med den medföljande laddningskabeln.
 - Anslut inte till skadade eller osäkra strömkäblar.
 - Om produkten inte används under en längre tid måste den laddas på nytt (minst var tredje månad).
 - Skydda produkten från smuts, fukt och överhettning. Använd den endast i torra omgivningar.
 - Utsätt inte för sol, höga temperaturer eller eld.
 - Vi fall ska du se till att produkten är intakt innan den återanvänds.
 - Se till att förvaras utom räckhåll för barn.
 - Användning av enheten kan i vissa fall störa korrekt funktion av medicinsk utrustning (t.ex. pacemakers).
 - Använd inte i bilen eller i kontakt med en av de trådlösa eller skadade.
 - Om du använder batterier i ett annat utrustningsstycke, se till att produkten håller på att nå slutet av sin livslängd.
 - Fortsätt inte att använda den och skafra bort den enligt lokala föreskrifter.

FR
PÅKOPPLING/FRÅNKOPPLING
Ladda enheten innan användning med Micro-USB-kabeln (4) som medföljer.
STÅNGA AV: Håll Bluetooth™ fjärrkontrollen nedtryckt i 3 sekunder. När den är påkopplad påladd lysdioden blinkar rött.
PÅKOPPLING AV: Håll Bluetooth™ fjärrkontrollens knapp nedtryckt i 3 sekunder, lysdioden blinkar 3 gånger och släcks sedan.
ANSLUTA TILL SMARTTELEFON/UCH TILDER
1. Vaj Bluetooth™ fjärrkontroll™-menyn i din enhet.
När anslutningen med smarttelefonen har utförts slutar lysdioden att blinka.
2. För att se bilder tryck på fjärrkontrollens knapp för att öppna galleriet för bilden tas.
3. Tryck på fjärrkontrollens knapp för att engagera dig med kameran för att bläddra igenom fotoalbumfunktionen.
Om anslutningen till din smarttelefon förloaras stängs fjärrkontrollen av efter några minuter.
Om inte används stängs den av efter 10 minuter.
SÄKERHET OCH ANVISINGAR

- Anordningen är inte avsedd för användning som ljudsenhet. Använd inte kontinuerligt i stora rum.
 - Allt ändrande utöver räckhåll för barn under 12 år.
 - Titta inte rakt in i LED-lampen.
 - Se till att LED-lampans inre del rengörs den med en torr eller lätt fuktig trasa. Använd inte kemiska produkter eller slipmedel.
 - Använd inte/sluta använda apparaten om den är skadad.
 - Kontakta en fackman angående eventuella reparationer.
- TEKNISKA DATA**
- Parings namn: BTSELEFONSPARK
 - Produkttmått: 3,4*5,4*158 (158-694 mm)
 - Material: ABS
 - Trelieds höjd: 24 - 66 cm
 - Telefonhållarens mått: 7,9 - 2 cm
 - Antal LED: 6 st.
 - LED-lysets batterier: 55 mAh
 - LED-lysets batteriers laddningstid: 40 minuter
 - LED-lysets batterier/LED-lyset: 1,5 timmar
- TEKNISKA DATA för Bluetooth™ fjärrbetjeningen**
- Batteri: CR1632 cellbatteri
 - Frekvens: 2,4 GHz - 2,4835 GHz
 - Bildavstånd: upp till 10 m
- AFSINNT MED ADVARSLER**
- Skal opplades med korrekt medfølger i esken.
 - Må ikke tilsluttes til beskadigede eller utrykte strømkablar.
 - Hvis produktet ikke brukes i længere tid, skal det nedplades (minst hver 3 måned).
 - Beskyt produktet mod smuds, fugt og overophetning, og brug det kun i tørre omgivelser.
 - Må ikke udsættes for sol, høje temperaturer eller ild.
 - Hvis produktet falder på jorden, skal du sikre dig, at produktet er intakt, før du bruger det igen.
 - Skal opbevares utilgængeligt for børn.
 - Brug af enheden kan i nogle tilfælde påvirke korrekt funktion af medicinsk udstyr (fx pacemakere).
 - Må ikke bruges, hvis kabel eller stikklene er stykker eller beskadiget.
 - En mullig opsvulmning af batteriet er ikke farlig, men er et tegn på, at produktet er ved slutningen af dets livslængde.
 - Undlad at bruge det yderligere og bortskaf det i henhold til gældende lokale regler.

FR
PÅKOPPLING/FRÅNKOPPLING
Ladda enheten innan användning med Micro-USB-kabeln (4) som medföljer.
STÅNGA AV: Håll Bluetooth™ fjärrkontrollen nedtryckt i 3 sekunder. När den är påkopplad påladd lysdioden blinkar rött.
PÅKOPPLING AV: Håll Bluetooth™ fjärrkontrollens knapp nedtryckt i 3 sekunder, lysdioden blinkar 3 gånger och släcks sedan.
ANSLUTA TILL SMARTTELEFON/UCH TILDER
1. Vaj Bluetooth™ fjärrkontroll™-menyn i din enhet.
När anslutningen med smarttelefonen har utförts slutar lysdioden att blinka.
2. För att se bilder tryck på fjärrkontrollens knapp för att öppna galleriet för bilden tas.
3. Tryck på fjärrkontrollens knapp för att engagera dig med kameran för att bläddra igenom fotoalbumfunktionen.
Om anslutningen till din smarttelefon förloaras stängs fjärrkontrollen av efter några minuter.
Om inte används stängs den av efter 10 minuter.
SÄKERHED OG ADVARSLER

- Anordningen är inte avsedd för användning som ljudsenhet. Använd inte kontinuerligt i stora rum.
 - Allt ändrande utöver räckhåll för barn under 12 år.
 - Titta inte rakt in i LED-lampen.
 - Se till att LED-lampans inre del rengörs den med en torr eller lätt fuktig trasa. Använd inte kemiska produkter eller slipmedel.
 - Använd inte/sluta använda apparaten om den är skadad.
 - Kontakta en fackman angående eventuella reparationer.
- TEKNISKA DATA**
- Parings namn: BTSELEFONSPARK
 - Produkttmått: 3,4*5,4*158 (158-694 mm)
 - Material: ABS
 - Trelieds höjd: 24 - 66 cm
 - Telefonhållarens mått: 7,9 - 2 cm
 - Antal LED: 6 st.
 - LED-lysets batterier: 55 mAh
 - LED-lysets batteriers laddningstid: 40 minuter
 - LED-lysets batterier/LED-lyset: 1,5 timmar
- TEKNISKA DATA för Bluetooth™ fjärrbetjeningen**
- Batteri: CR1632 cellbatteri
 - Frekvens: 2,4 GHz - 2,4835 GHz
 - Bildavstånd: upp till 10 m
- AFSINNT MED ADVARSLER**
- Skal opplades med korrekt medfølger i esken.
 - Må ikke tilsluttes til beskadigede eller utrykte strømkablar.
 - Hvis produktet ikke brukes i længere tid, skal det nedplades (minst hver 3 måned).
 - Beskyt produktet mod smuds, fugt og overophetning, og brug det kun i tørre omgivelser.
 - Må ikke udsættes for sol, høje temperaturer eller ild.
 - Hvis produktet falder på jorden, skal du sikre dig, at produktet er intakt, før du bruger det igen.
 - Skal opbevares utilgængeligt for børn.
 - Brug af enheden kan i nogle tilfælde påvirke korrekt funktion af medicinsk udstyr (fx pacemakere).
 - Må ikke bruges, hvis kabel eller stikklene er stykker eller beskadiget.
 - En mullig opsvulmning af batteriet er ikke farlig, men er et tegn på, at produktet er ved slutningen af dets livslængde.
 - Undlad at bruge det yderligere og bortskaf det i henhold til gældende lokale regler.

SV
SLÅ PÅ/AV
Ladd opp enheten med micro-USB-kabelen (4) som følger med, før du begynner å bruke den.
SKRU PÅ: Tryk på Bluetooth™-fjernkontrollen og hold den i 3 sekunder. LED-en begynner å blinke én gang.
SKRU AV: Tryk på Bluetooth™-fjernkontrollen og hold den i 3 sekunder. LED-en blinker 3 ganger før den slukker.
PÅKOPPLING TIL SMARTTELEFON / TIL BILDE
1. Velg BTSELEFONSPARK via Bluetooth™-menyen i enheten din.
LED-lyset slukker å blinke når den er blitt parett med smarttelefonen.
2. For å se bilder trykk på fjernkontrollens knapp for å åpne galleriet for bildet som tas.
3. Joysticket-knappen kan brukes med fotoapparatet for å bla gjennom telefonens funksjoner. Hvis du mister forbindelsen med smarttelefonen, slukker fjernkontrollen etter noen minutter.
Hvis du ikke bruker enheten, slukker den etter 10 minutter.
SIKKERHET OG ADVARSLER
• Det er ikke meningen at enheten skal brukes som lyskilde. Må ikke brukes kontinuerlig i store rom.
• Enheten skal oppbevares utilgengeligg for barn under 12 år.
• Se ikke direkte på LED-lyset.
• Rens LED-lyset med en fuktig klut eller rengjør det med en tørr eller litt fuktig klut. Ikke bruk kjemiske produkter eller slipemidler.
• Anordningen er ikke avsedd for anvending som lydsett. Anvnd ikke kontinuerlig i store rom.
• Kontakt en fagmann angående eventuelle reparasjoner.
TEKNISKE SPECIFIKASJONER
• Paringsnamn: BTSELEFONSPARK
• Produktmått: 3,4*5,4*158 (158-694 mm)
• Material: ABS
• Statets høyde: 24-66 cm
• Telefonhållarens mått: 7,9-2 cm
• Antall lysdioder: 6 st.
• Batterier til LED-lampor: 55mAh
• LED-batteriers laddningstid: 40 minutter
• Batterier til LED-lampans batterier: 1 timme

FR
PÅKOPPLING/FRÅNKOPPLING
Ladda enheten innan användning med Micro-USB-kabeln (4) som medföljer.
STÅNGA AV: Håll Bluetooth™ fjärrkontrollen nedtryckt i 3 sekunder. När den är påkopplad påladd lysdioden blinkar rött.
PÅKOPPLING AV: Håll Bluetooth™ fjärrkontrollens knapp nedtryckt i 3 sekunder, lysdioden blinkar 3 gånger och släcks sedan.
ANSLUTA TILL SMARTTELEFON/UCH TILDER
1. Vaj Bluetooth™ fjärrkontroll™-menyn i din enhet.
När anslutningen med smarttelefonen har utförts slutar lysdioden att blinka.
2. För att se bilder tryck på fjärrkontrollens knapp för att öppna galleriet för bilden tas.
3. Tryck på fjärrkontrollens knapp för att engagera dig med kameran för att bläddra igenom fotoalbumfunktionen.
Om anslutningen till din smarttelefon förloaras stängs fjärrkontrollen av efter några minuter.
Om inte används stängs den av efter 10 minuter.
SÄKERHED OG ADVARSLER

- Anordningen är inte avsedd för användning som ljudsenhet. Använd inte kontinuerligt i stora rum.
 - Allt ändrande utöver räckhåll för barn under 12 år.
 - Titta inte rakt in i LED-lampen.
 - Se till att LED-lampans inre del rengörs den med en torr eller lätt fuktig trasa. Använd inte kemiska produkter eller slipmedel.
 - Använd inte/sluta använda apparaten om den är skadad.
 - Kontakta en fackman angående eventuella reparationer.
- TEKNISKA SPECIFIKATIONER**
- Paringsnamn: BTSELEFONSPARK
 - Produktmått: 3,4*5,4*158 (158-694 mm)
 - Material: ABS
 - Statets höjd: 24-66 cm
 - Telefonhållarens mått: 7,9-2 cm
 - Antal lysdioder: 6 st.
 - Batterier till LED-lampor: 55mAh
 - LED-batteriers laddningstid: 40 minuter
 - Batterier till LED-lampans batterier: 1 timmar
- TEKNISKA SPECIFIKATIONER för Bluetooth™ fjärrkontroll**
- Version Bluetooth™: V5.0
 - Batteri: CR1632 cellbatteri
 - Frekvens: 2,4 GHz-2,4835 GHz
 - Bildavstånd: upp till 10 m
- VARNINGAR**
- Ladda endast med den medföljande laddningskabeln.
 - Anslut inte till skadade eller osäkra strömkäblar.
 - Om produkten inte används under en längre tid måste den laddas på nytt (minst var tredje månad).
 - Skydda produkten från smuts, fukt och överhettning. Använd den endast i torra omgivningar.
 - Utsätt inte för sol, höga temperaturer eller eld.
 - Vi fall ska du se till att produkten är intakt innan den återanvänds.
 - Se till att förvaras utom räckhåll för barn.
 - Användning av enheten kan i vissa fall störa korrekt funktion av medicinsk utrustning (t.ex. pacemakers).
 - Använd inte i bilen eller i kontakt med en av de trådlösa eller skadade.
 - Om du använder batterier i ett annat utrustningsstycke, se till att produkten håller på att nå slutet av sin livslängd.
 - Fortsätt inte att använda den och skafra bort den enligt lokala föreskrifter.

FR
PÅKOPPLING/FRÅNKOPPLING
Ladda enheten innan användning med Micro-USB-kabeln (4) som medföljer.
STÅNGA AV: Håll Bluetooth™ fjärrkontrollen nedtryckt i 3 sekunder. När den är påkopplad påladd lysdioden blinkar rött.
PÅKOPPLING AV: Håll Bluetooth™ fjärrkontrollens knapp nedtryckt i 3 sekunder, lysdioden blinkar 3 gånger och släcks sedan.
ANSLUTA TILL SMARTTELEFON/UCH TILDER
1. Vaj Bluetooth™ fjärrkontroll™-