


**HUG AIR PRO**

- SV** SMARTTELEFONHÅLLARE FÖR BIL MED TRÄDLÖS LADDNING
DA SMARTPHONE-HOLDER TIL BIL MED TRÅDLØS OPLADNING
NO SMARTTELEFONHOLDER FOR BIL MED TRÅDLØS LADER
PT SUPORTE DE SMARTPHONE PARA CARRO COM CARGA WIRELESS
CS DRŽÁK TELEFONU DO AUTA S BEZDRAŽOVOU NABÍJEČKOU
SL AVTOBOMILSKIS NOŠILEC ZA PAMETNI TELEFON Z BREZIČNIM POLNIVENJEM
HR DRŽAČ TELEFONA ZA AUTOMOBIL S BEŽIČNIM PUNJENJEM
BG АВТОМОБИЛНА ПОСТАВКА ЗА СМАРТФОН С БЕЗЖИЧНО ЗАРЯДЯНЕ
EL ΙΣΤΗΜΑΝΑ SMARTPHONE ΓΙΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ ΜΕ ΦΩΤΙΣΗ WIRELESS
RO SUPORT PENTRU SMARTPHONE AUTO CU INCĂRCARE WIRELESS



- SV** FÖRSÄKRADENS INNEHÅLL:
 1. Laddare för hållare
 2. Mechanisk hållare med öppningssensor
 3. Utdragsbar arm
 4. Svängbar skruv
 5. Easy-Lift-spak
 6. Sugkopp
 7. Fäste för munstycke
 8. Öppningskruv för fäste

- DA** EÆSENS INDHOLD:
 1. Holder til håndtaget
 2. Mechanisk hålle med
 3. Utdragsbar arm
 4. Skruv til orientering/hældning
 5. Easy-Lift håndtag
 6. Sugkøp
 7. Feste for munstycke
 8. Øppningskruk for faste

- NO** INNHOLD I ESSEN:
 1. Holdet med trådløs lading
 2. Sugkopp for montering på instrumentbrættet / vinduet
 3. Feste for døysel med ventilationssystemet
 4. USB-A/-C-kabel
 5. Bruskunnsing

- BESKRIVELSE:**
 1. Ladeholder
 2. Mechanisk hållare med öppningssensor
 3. Utdragsbar arm
 4. Sugkopp
 5. Easy-Lift-spak
 6. Sugkopp
 7. Fäste för munstycke
 8. Öppningskruv för fäste

- PT** CONTEÚDO DA EMBALAGEM:
 1. Suporte com carregamento sem fio
 2. Ventosa de enganche para instalação em tablier/prata-brisa
 3. Enganche para difusor de ar do sistema de ventilação
 4. Cabo USB-C/USB-C
 5. Bruskunnsing

- OPIS:**
 1. Nosilec za polnjenje
 2. Senzorji odpiranja mehaničkega držala
 3. Vsesvitno rameno
 4. Štrepica za usmerjanje/nagibanje
 5. Easy Lift ročni pogon
 6. Sugkoplja
 7. Čep za vtičnico
 8. Čep za pridržanje za spajkanje

- CS** OBSAH BALÍKU:
 1. Držák s bezdrátovým nabíjením
 2. Práškovací deštník na palubní desku
 3. Čep na otvor ventilacijského systému
 4. Kabel USB-C/USB-C
 5. Návod k použití

- PORIS:**
 1. držák nabíjení
 2. Směrovací otevírení mechanického držáku
 3. Vsesvitné rameno
 4. Štrepice za usmerjanie/nagibanje
 5. Easy Lift
 6. Sugkoplja
 7. Čep na vtičnici
 8. Čep na pridržanie za spajkanje

- HR** SADRŽAJ PAKIRANJA:
 1. držak za punjenje
 2. senzor otvaranja mehaničkog držala
 3. viseči nosilac za ugradnju na upravljalnik plaka / vjetrobransko staklo
 3. kopča za otvor ventilacijskog sustava
 4. USB-C kabel / USB-C
 5. uputite za uporabu

- EL** ΔΙΠΛΟΧΩΡΟΝΤΟ ΤΗΣ ΥΠΟΧΕΙΑΣ:
 1. Στρόγγυλος σπίνερ για την αποχώρηση της πλάτης
 2. Επένδυση για την εγκαύμαση της πλάτης
 3. Αποθήκευση στην πλάτη
 4. Καλώδιο USB-C/USB-C
 5. Εγχειρίδιο χρήσης

- SV** HUG AIR PRO:
 1. dräkt för punge
 2. sensör för öppningsmekaniken
 3. utdragbar arm
 4. svängbar skruv
 5. easy-lift-spak
 6. sugkopp
 7. fäste för munstycke
 8. öppningskruv för fäste

- DA** HUG AIR PRO:
 1. holder til bilen
 2. sensor til åbning af den mehaniske holder
 3. udtrækbar arm
 4. svængbar skru
 5. easy-lift-spak
 6. sugkoplja
 7. feste for munstycke
 8. opningskruk for faste

- NO** HUG AIR PRO:
 1. holder med trådløs lading
 2. sensor for åpning av den mekaniske holder
 3. utdragbar arm
 4. sugkoplja
 5. easy-lift-spak
 6. sugkoplja
 7. feste for munstycke
 8. opningskruk for faste

- PT** DEPIXEOMENTO THΣ ΥΠΟΧΕΙΑΣ:
 1. Στρόγγυλος σπίνερ για την αποχώρηση της πλάτης
 2. Επένδυση για την εγκαύμαση της πλάτης
 3. Αποθήκευση στην πλάτη
 4. Καλώδιο USB-C/USB-C
 5. Εγχειρίδιο χρήσης

- HR** HUG AIR PRO:
 1. držak za punjenje
 2. senzor otvaranja mehaničkog držala
 3. viseči nosilac za ugradnju na upravljalnik plaka / vjetrobransko staklo
 3. kopča za otvor ventilacijskog sustava
 4. USB-C kabel / USB-C
 5. uputite za uporabu

- EL** ΔΙΠΛΟΧΩΡΟΝΤΟ ΤΗΣ ΥΠΟΧΕΙΑΣ:
 1. Στρόγγυλος σπίνερ για την αποχώρηση της πλάτης
 2. Επένδυση για την εγκαύμαση της πλάτης
 3. Αποθήκευση στην πλάτη
 4. Καλώδιο USB-C/USB-C
 5. Εγχειρίδιο χρήσης

SV - MONTERING AV LADDNINGSHÄLLEN PÅ SUGEKOPPEN

- Ta ut hållaren ur förpackningen.
- Skriva loss lärringen bakom hållaren.
- För in ringmuttern inuti den svängande/lutbara kulseddarnas i rätt riktning med hälsan till vridningen.
- Sätt in hållaren genast det konkava stödet på den svängbara kulseddarnas i rätt riktning.
- Montera hållaren godst på hållaren.

INSTALLERING AV LADDNINGSHÄLLEN PÅ FÄSTET FÖR VENTILATIONSGALLER

Förord: Innan du tar ut installationen på luftgången, se till att det är fritt från alla hinder och att kaffarna som utgör det är öppna.

Fästet kan monteras i valfri riktning, så långt de två plastlaffarna vilar på bilens instrumentbräda och inte över några komponenter.

Festet kan monteras i alle rötningar, utvändigt och inuti.

Festet är kompatibel med alla typer av galler, både kvadratiska, rektangulära och runika innan du påsluter monteringen, kontrollera vilken placering som bäst passar strukturen på ventilationsgaller.

GÅ FRAM SOM FÖRKÄRT NEDANFOR:

Innan du tar ut installationen på luftgången, se till att det är fritt från alla hinder och att kaffarna som utgör det är öppna.

Fästet kan monteras i valfri riktning, så långt de två plastlaffarna vilar på bilens instrumentbräda och inte över några komponenter.

Festet kan monteras i alle rötningar, utvändigt och inuti.

Festet är kompatibel med alla typer av galler, både kvadratiska, rektangulära och runika innan du påsluter monteringen, kontrollera vilken placering som bäst passar strukturen på ventilationsgaller.

GÅ FRAM SOM FÖRKÄRT NEDANFOR:

Innan du tar ut installationen på luftgången, se till att det är fritt från alla hinder och att kaffarna som utgör det är öppna.

Fästet kan monteras i valfri riktning, så långt de två plastlaffarna vilar på bilens instrumentbräda och inte över några komponenter.

Festet kan monteras i alle rötningar, utvändigt och inuti.

Festet är kompatibel med alla typer av galler, både kvadratiska, rektangulära och runika innan du påsluter monteringen, kontrollera vilken placering som bäst passar strukturen på ventilationsgaller.

GÅ FRAM SOM FÖRKÄRT NEDANFOR:

Innan du tar ut installationen på luftgången, se till att det är fritt från alla hinder och att kaffarna som utgör det är öppna.

Fästet kan monteras i valfri riktning, så långt de två plastlaffarna vilar på bilens instrumentbräda och inte över några komponenter.

Festet kan monteras i alle rötningar, utvändigt och inuti.

Festet är kompatibel med alla typer av galler, både kvadratiska, rektangulära och runika innan du påsluter monteringen, kontrollera vilken placering som bäst passar strukturen på ventilationsgaller.

GÅ FRAM SOM FÖRKÄRT NEDANFOR:

Innan du tar ut installationen på luftgången, se till att det är fritt från alla hinder och att kaffarna som utgör det är öppna.

Fästet kan monteras i valfri riktning, så långt de två plastlaffarna vilar på bilens instrumentbräda och inte över några komponenter.

Festet kan monteras i alle rötningar, utvändigt och inuti.

Festet är kompatibel med alla typer av galler, både kvadratiska, rektangulära och runika innan du påsluter monteringen, kontrollera vilken placering som bäst passar strukturen på ventilationsgaller.

GÅ FRAM SOM FÖRKÄRT NEDANFOR:

Innan du tar ut installationen på luftgången, se till att det är fritt från alla hinder och att kaffarna som utgör det är öppna.

Fästet kan monteras i valfri riktning, så långt de två plastlaffarna vilar på bilens instrumentbräda och inte över några komponenter.

Festet kan monteras i alle rötningar, utvändigt och inuti.

Festet är kompatibel med alla typer av galler, både kvadratiska, rektangulära och runika innan du påsluter monteringen, kontrollera vilken placering som bäst passar strukturen på ventilationsgaller.

GÅ FRAM SOM FÖRKÄRT NEDANFOR:

Innan du tar ut installationen på luftgången, se till att det är fritt från alla hinder och att kaffarna som utgör det är öppna.

Fästet kan monteras i valfri riktning, så långt de två plastlaffarna vilar på bilens instrumentbräda och inte över några komponenter.

Festet kan monteras i alle rötningar, utvändigt och inuti.

Festet är kompatibel med alla typer av galler, både kvadratiska, rektangulära och runika innan du påsluter monteringen, kontrollera vilken placering som bäst passar strukturen på ventilationsgaller.

GÅ FRAM SOM FÖRKÄRT NEDANFOR:

Innan du tar ut installationen på luftgången, se till att det är fritt från alla hinder och att kaffarna som utgör det är öppna.

Fästet kan monteras i valfri riktning, så långt de två plastlaffarna vilar på bilens instrumentbräda och inte över några komponenter.

Festet kan monteras i alle rötningar, utvändigt och inuti.

Festet är kompatibel med alla typer av galler, både kvadratiska, rektangulära och runika innan du påsluter monteringen, kontrollera vilken placering som bäst passar strukturen på ventilationsgaller.

GÅ FRAM SOM FÖRKÄRT NEDANFOR:

Innan du tar ut installationen på luftgången, se till att det är fritt från alla hinder och att kaffarna som utgör det är öppna.

Fästet kan monteras i valfri riktning, så långt de två plastlaffarna vilar på bilens instrumentbräda och inte över några komponenter.

Festet kan monteras i alle rötningar, utvändigt och inuti.

Festet är kompatibel med alla typer av galler, både kvadratiska, rektangulära och runika innan du påsluter monteringen, kontrollera vilken placering som bäst passar strukturen på ventilationsgaller.

GÅ FRAM SOM FÖRKÄRT NEDANFOR:

Innan du tar ut installationen på luftgången, se till att det är fritt från alla hinder och att kaffarna som utgör det är öppna.

Fästet kan monteras i valfri riktning, så långt de två plastlaffarna vilar på bilens instrumentbräda och inte över några komponenter.

Festet kan monteras i alle rötningar, utvändigt och inuti.

Festet är kompatibel med alla typer av galler, både kvadratiska, rektangulära och runika innan du påsluter monteringen, kontrollera vilken placering som bäst passar strukturen på ventilationsgaller.

GÅ FRAM SOM FÖRKÄRT NEDANFOR:

Innan du tar ut installationen på luftgången, se till att det är fritt från alla hinder och att kaffarna som utgör det är öppna.

Fästet kan monteras i valfri riktning, så långt de två plastlaffarna vilar på bilens instrumentbräda och inte över några komponenter.

Festet kan monteras i alle rötningar, utvändigt och inuti.

Festet är kompatibel med alla typer av galler, både kvadratiska, rektangulära och runika innan du påsluter monteringen, kontrollera vilken placering som bäst passar strukturen på ventilationsgaller.

GÅ FRAM SOM FÖRKÄRT NEDANFOR:

Innan du tar ut installationen på luftgången, se till att det är fritt från alla hinder och att kaffarna som utgör det är öppna.

Fästet kan monteras i valfri riktning, så långt de två plastlaffarna vilar på bilens instrumentbräda och inte över några komponenter.

Festet kan monteras i alle rötningar, utvändigt och inuti.

Festet är kompatibel med alla typer av galler, både kvadratiska, rektangulära och runika innan du påsluter monteringen, kontrollera vilken placering som bäst passar strukturen på ventilationsgaller.

GÅ FRAM SOM FÖRKÄRT NEDANFOR:

Innan du tar ut installationen på luftgången, se till att det är fritt från alla hinder och att kaffarna som utgör det är öppna.

Fästet kan monteras i valfri riktning, så långt de två plastlaffarna vilar på bilens instrumentbräda och inte över några komponenter.

Festet kan monteras i alle rötningar, utvändigt och inuti.

Festet är kompatibel med alla typer av galler, både kvadratiska, rektangulära och runika innan du påsluter monteringen, kontrollera vilken placering som bäst passar strukturen på ventilationsgaller.

GÅ FRAM SOM FÖRKÄRT NEDANFOR: