ISTRBTBOUNCE

AUDIO **QUALITY** LAB

BOUNCE

EN ULTRA-LIGHT SPORT IN-EAR BLUETOOTH EARPHONES

IT AURICOLARI BLUETOOTH IN-EAR SPORT ULTRA LEGGERI

FR ÉCOUTEURS SPORT BLUETOOTH INTRA-AURICULAIRES ET ULTRA STABLES

DE ULTRASTABILES IN-EAR-SPORT-HEADSET MIT BLUETOOTH

ES AURICULARES BLUETOOTH IN-EAR DE DEPORTE ULTRAESTABLES

RU УЛЬТРАСТАБИЛЬНЫЕ СПОРТИВНЫЕ НАУШНИКИ С СИСТЕМОЙ EAR-GRIP

TR ULTRA SABİT EAR-GRIP'LI SPOR KULAK İÇİ KULAKLIKLAR

NL SPORT HEADSET MET ULTRA STABIELE EAR-GRIP

FI KANNETTAVA KAIUTIN TASAPAINOTETTU AUDIO



EN
Description:
1 Multifunction button
2 + button
3 - button
4 Microphone
5 Charging port
6 LED
7 MicroUSB/USB charging cable

IT
Descrizione:
1 Tasto multifunzione
2 Tasto +
3 Tasto -
4 Microfono
5 Presa di ricarica
6 Led
7 Cavo di ricarica USB MicroUSB

FR
Description :
1 Bouton multifonction
2 Bouton +
3 Bouton -
4 Microphone
5 Prise de chargement
6 Voyant
7 Câble de charge USB Micro USB

DE
Beschreibung:
1 Multifunktionstaste
2 Taste +
3 Taste -
4 Mikrofon
5 Ladebuchse
6 LED
7 USB-Micro-USB-Ladekabel

ES
Descripción:
1 Tecla multifunción
2 Tecla +
3 Tecla -
4 Micrófono
5 Toma de carga
6 LED
7 Cable de recarga USB / MicroUSB

RU
Описание:
1 Многофункциональная кнопка
2 Кнопка +
3 Кнопка -
4 Микрофон
5 Разъем зарядки
6 Светодиодный индикатор
7 Кабель для зарядки USB MicroUSB

TR
Tanım:
Çok fonksiyonlu tuş
2 + Tuşu
3 - Tuşu
4 Mikrofon
5 Şarj Prizi
6 LED
7 USB MicroUSB yeniden şarj kablosu

NL
Beschrijving:
1 multifunctionele toets
2 +-toets
3 —-toets
4 Microfoon
5 Oplaadaansluiting
6 Lampje
7 Laadkabel USB MicroUSB

FI
Kuvaus:
1 Monitoiminto-painike
2 + -painike
3 + -painike
4 Mikrofoni
5 Latausportti
6 LED-merkkivalo
7 MicroUSB USB-latausjohto

EN - PRELIMINARY OPERATIONS

Charge the device before use. Use the MicroUSB cable (7) supplied.
The red LED indicates that it is charging. When the blue LED comes on, charging is complete.
Pairing the device with a mobile phone:
- Make sure that the device is switched off and turn off Bluetooth on the phone
- Press and hold down the MF button (1) until the LED (6) flashes red/blue in alternating fashion (around 8 seconds).
- Turn on Bluetooth® on the phone and select BOUNCE after it has been detected. The LED (6) on the device will now flash blue to show that the unit has been paired.
If pairing is unsuccessful, turn the unit off and try again.
Important: if the device or the phone have been turned off or are out of range, you may need to use the menu on your phone to pair them again; or, just press the MF button (1) once.
To pair the device with a second phone (multipoint operation):
- Turn Bluetooth® off on the first phone
- To connect to the second phone, see the instructions in the section, "Pairing the device with the phone"
- Once the connection has been established with the second phone, turn on Bluetooth on the first phone and select BOUNCE if it does not connect automatically.
To power the device ON: hold down the MF button (1) until the LED (6) lights up blue (around 5 seconds).
To turn the device OFF: hold down the MF button (1) until the LED (6) flashes red (around 5 seconds).

USING THE EARBUD:
Answering a call: Briefly press the MFB button (1).
Ending a call: Briefly press the MFB button (1).
Answering an incoming call and ending the current one in the multipoint mode: briefly press the MFB button (1).
Rejecting an incoming call and continuing the current call in multipoint mode: briefly press the MFB button (1) twice.
Speaker volume adjustment: hold the + or – button (2-3) down while a conversation is underway.
Play/Pause: press the MFB button (1)
FF: press the + button (2)
Rew: press the - button (3)
Low battery indicator: a flashing red LED indicates that the battery capacity is low.

SPECIFICATIONS:
Bluetooth®: v4.1
Frequency: 2.402GHz to 2.480GHz
Profiles supported: Headset – Handsfree – A2DP - AVRCP
Range: 10m
Talk Time: about 5h
Music Time:about 4h
Standby Time: about 500h
Recharge Time: about 2h
Nominal data: DC0.67V 21mA
ERP power: 14mW
Battery: 3.7V 90mAh
Weight: 20g

IT - OPERAZIONI PRELIMINARI

Ricaricare il dispositivo prima dell'utilizzo tramite il cavo MicroUSB (7) in dotazione.
Il led rosso indica la carica in atto, l'accensione del led blu indica il completamento della ricarica.
Abbinamento dell'auricolare con il telefono:
- Assicurarsi che il dispositivo sia spento e disabilitare il bluetooth del telefono
- Mantenere premuto per 8 secondi circa il tasto MFB (1) fino al lampeggio rosso/blu alternato del led (6).
- Abilitare il Bluetooth® del telefono e selezionare BOUNCE una volta rilevato. Il led (6) del dispositivo lampeggerà blu per indicare l'avvenuto abbinamento.
Nel caso l'operazione di abbinamento non fosse riuscita, spegnere il dispositivo e ripetere l'operazione.
Attenzione: se il dispositivo o il telefono sono stati spenti o messi fuori portata, per connetterli nuovamente potrebbe essere necessario agire sul menu del telefono o semplicemente premere una volta il tasto MFB (1).
Abbinamento dell'auricolare con il secondo telefono (funzione multipoint):
- Disabilitare il Bluetooth® del primo telefono
- Per stabilire la connessione con il secondo telefono fare riferimento ai punti elencati in "abbinamento dell'auricolare al telefono"
- Una volta stabilita la connessione, riattivare il bluetooth sul primo telefono e selezionare BOUNCE nel caso in cui la riconnessione non avvenga automaticamente.
Accensione del dispositivo: mantenere premuto il tasto MFB (1) fino all'accensione del led blu (6), 5 secondi circa.
Spegnimento dell'auricolare: mantenere premuto il tasto MFB (1) fino al lampeggio del led rosso (6), 5 secondi circa.

UTILIZZO DELL'AURICOLARE:
Rispondere a una chiamata: premere brevemente il tasto MFB (1).
Terminare una chiamata: premere brevemente il tasto MFB (1).
Rispondere a una chiamata entrante e terminare quella in corso (utilizzo in modalità multipoint): premere brevemente il tasto MFB (1).
Rifiutare una chiamata entrante e continuare quella in corso (utilizzo in modalità multipoint): premere brevemente due volte il tasto MFB (1).
Regolazione volume altoparlante: mantenere premuto il tasto + o – (2-3) durante la conversazione.
Play/Pausa: premere il tasto MFB (1)
FF: premere una volta il tasto + (2)
Rew: premere una volta il tasto - (3)
Indicatore di batteria scarica: il lampeggio rosso del led indica l'esaurimento della carica della batteria.

SPECIFICHE TECNICHE
Bluetooth®: v4.1
Frequenza: 2.402GHz to 2.480GHz
Profili supportati: Headset – Handsfree – A2DP - AVRCP
Portata: 10mt
Talk Time: 5h circa
Music Time: 4h circa
Standby Time: 500h circa
Tempo di ricarica: 2h circa
Dati nominali: DC0.67V 21mA
Potenza ERP: 14mW
Batteria: 3.7V 90mAh
Peso: 20g

FR - OPÉRATIONS PRÉALABLES

Avant l'utilisation, charger le dispositif à l'aide du câble Micro USB (7) fourni.
Le voyant rouge indique que le chargement est en cours, l'allumage du voyant bleu indique la fin du chargement.
Couplage du dispositif avec le téléphone :
- S'assurer que le dispositif est éteint et désactiver le Bluetooth sur le téléphone.
- Maintenir la touche MFB (1) en enfoncée pendant 8 secondes environ, jusqu'à ce que le voyant (6) clignote alternativement sur le rouge et sur le bleu.
- Activer le Bluetooth® du téléphone et sélectionner BOUNCE une fois qu'il est détecté. Le voyant (6) du dispositif clignote sur le bleu pour confirmer le couplage.
Dans le cas où l'opération de couplage échouerait, éteindre le dispositif et répéter l'opération.
Attention : si le dispositif ou le téléphone a été éteint ou placé hors de portée, pour le reconnecter, il peut s'avérer nécessaire d'intervenir sur le menu du téléphone ou d'appuyer simplement une fois sur la touche MFB (1).
Couplage du dispositif au deuxième téléphone (fonction multipoint) :
- Désactiver le Bluetooth® du premier téléphone.
- Pour établir la connexion avec le deuxième téléphone, se reporter aux points énumérés dans « Couplage du dispositif avec le téléphone ».
- Une fois la connexion établie, réactiver le Bluetooth sur le premier téléphone et sélectionner BOUNCE si la reconnexion n'est pas effectuée automatiquement.
Allumage du dispositif : maintenir enfoncée la touche MFB (1) jusqu'à l'allumage du voyant bleu (6), au bout de 5 secondes environ.
Extinction du dispositif : maintenir enfoncée la touche MFB (1) jusqu'au clignotement du voyant rouge (6), pendant 5 secondes environ.

UTILISATION DE L'OREILLETTE :
Répondre à un appel : appuyer brièvement sur le bouton MFB (1)
Terminer un appel : appuyer brièvement sur le bouton MFB (1)
Répondre à un appel entrant et terminer celui en cours (utilisation en mode multi-points) : appuyer brièvement sur le bouton MFB (1).
Refuser un appel entrant et continuer celui en cours (utilisation en mode multi-points) : appuyer brièvement deux fois sur le bouton MFB (1).
Réglage du volume du haut-parleur : garder pressé le bouton + ou – (2-3) pendant la conversation.
Lecture/Pause : appuyer sur le bouton MFB (1)
FF : appuyer une fois sur le bouton + (2)
Rew : appuyer une fois sur le bouton - (3)
Voyant de batterie vide : le clignotement rouge du voyant indique que la batterie est épuisée.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :
Bluetooth® : v4.1
Fréquence : 2,402 GHz à 2,480 GHz
Profils supportés : Casque – Mains libres – A2DP - AVRCP
Portée : 10 m
Autonomie en conversation : 5 h environ
Temps d'écoute de musique : 4 h environ
Autonomie en veille : 500 h environ
Temps de chargement : 2 h environ
Données nominales : 0,67 VCC 21 mA
Puissance ERP : 14 mW
Batterie : 3,7 V 90 mAh
Poids :20 g

DE - VORBEREITENDE EINGRIFFE

Das Gerät vor dem Gebrauch mittels des mitgelieferten MicroUSB-Kabels (7) laden.
Die rote LED zeigt an, dass der Ladevorgang läuft. Wenn die blaue LED aufleuchtet, ist der Ladevorgang abgeschlossen.
Pairing des Geräts mit dem Telefon:
- Sich vergewissern, dass das Gerät ausgeschaltet ist und das Bluetooth des Telefons deaktivieren
- Die MFB-Taste (1) ungefähr 8 Sekunden lang drücken, bis die LED-Anzeige (6) abwechselnd rot und blau blinkt.
- Das Bluetooth® des Telefons aktivieren und BOUNCE anwählen, sobald das Gerät erfasst wird. Die LED (6) des Geräts blinkt blau und zeigt damit an, dass das Pairing durchgeführt wurde.
Falls das Pairing nicht erfolgreich durchgeführt werden konnte, das Gerät ausschalten und den Vorgang wiederholen.
Achtung: Wenn das Gerät oder das Telefon ausgeschaltet wurde oder sich außerhalb der Reichweite befindet, könnte es notwendig sein, auf das Menü des Telefons zuzugreifen oder einfach einmal die MFB-Taste (1) zu drücken, um die beiden Geräte wieder zu verbinden.
Pairing des Geräts mit dem zweiten Telefon (Multipoint-Funktion):
- Das Bluetooth® des ersten Telefons deaktivieren
- Zur Herstellung der Verbindung mit dem zweiten Telefon Bezug auf die unter „Pairing des Geräts mit dem Telefon" aufgeführten Punkte nehmen
- Nach erfolgter Verbindung das Bluetooth des ersten Telefons wieder aktivieren und BOUNCE anwählen, falls die Verbindung nicht automatisch hergestellt wird.
Einschalten des Geräts: Die MFB-Taste (1) drücken und gedrückt halten, bis sich die blaue LED (6) einschaltet (ca. 5 Sekunden).
Ausschalten des Geräts: Die MFB-Taste (1) drücken und gedrückt halten, bis die rote LED (6) blinkt (ca. 5 Sekunden).

VERWENDUNG DES HEADSETS:
Anruf entgegennehmen: Kurz auf die Taste MFB (1) drücken.
Anruf beenden: Kurz auf die Taste MFB (1) drücken.
Anruf entgegennehmen und laufenden beenden (Funktion im Multipoint-Modus): Kurz auf die Taste MFB (1) drücken.
Eingehenden Anruf ablehnen und laufenden fortsetzen (Funktion im Multipoint-Modus): Zweimal kurz die Taste MFB (1) drücken.
Lautsprechereinstellung: Die Taste + oder - (2-3) während des Gesprächs drücken.
Play/Pause: Die Taste MFB (1) drücken
FF: Die Taste + (2) einmal drücken.
Rew: Die Taste - (3) einmal drücken.
Anzeige für schwachen Akku: Das rote Blinken der LED gibt an, dass der Akku geladen werden muss.

TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN
Bluetooth®: v4.1
Frequenz: 2,402 GHz bis 2,480 GHz
Unterstützte Geräte: Headset – Handsfree – A2DP - AVRCP
Reichweite: 10 m
Laufzeit Sprechen: Etwa 5 h
Laufzeit Wiedergabe: Etwa 4 h
Laufzeit Standby: Etwa 500 h
Ladedauer: Etwa 2 h
Nenndaten: DC 0,67 V 21 mA
ERP: 14 mW
Akku: 3,7 V 90 mAh
Gewicht: 20 g

ES - OPERACIONES PRELIMINARES

Recargue el dispositivo antes de utilizarlo mediante el cable MicroUSB (7) suministrado.
El LED rojo indica que la carga está en curso; que se ilumine el LED azul indica que la carga se ha completado.
Emparejamiento del dispositivo con el teléfono:
- Asegúrese de que el dispositivo esté apagado y desactive el Bluetooth del teléfono
- Mantenga pulsado durante 8 segundos aproximadamente el botón multifunción (1) hasta que parpadee el LED (6) alternando los colores rojo y azul.
- Active el Bluetooth® del teléfono y seleccione BOUNCE una vez detectado. El LED (6) del dispositivo parpadeará de color azul para indicar que el emparejamiento ha sido efectuado.
Si fracasa la operación de emparejamiento, apague el dispositivo y repita la operación.
Atención: si el dispositivo o el móvil están apagados o fuera de alcance, para volver a conectarlos puede ser necesario actuar en el menú del teléfono o simplemente pulsar una vez el botón multifunción (1).
Emparejamiento del dispositivo con un segundo teléfono (función multipoint):
- Desconecte el Bluetooth® del primer teléfono
- Para establecer la conexión con el segundo teléfono, consulte los puntos enumerados en «Emparejamiento del dispositivo con el teléfono»
- Una vez establecida la conexión, vuelva a activar el Bluetooth en el primer teléfono y seleccione BOUNCE en caso de que la reconexión no se produzca automáticamente.
Encendido del dispositivo: mantenga pulsado el botón multifunción (1) hasta que se encienda el LED azul (6), durante 5 segundos aproximadamente.
Apagado del dispositivo: mantenga pulsado el botón multifunción (1) hasta que parpadee el LED rojo (6), durante 5 segundos aproximadamente.

USO DEL AURICULAR:
Aceptar una llamada: pulsar brevemente el botón multifunción (1).
Finalizar una llamada: pulsar brevemente el botón multifunción (1).
Aceptar una llamada entrante y finalizar una en curso (uso en modo multipunto): pulsar brevemente el botón multifunción (1).
Rechazar una llamada entrante y continuar con una en curso (uso en modo multipunto): pulsar brevemente dos veces el botón multifunción (1).
Ajuste del volumen del altavoz: mantener pulsado el botón + o – (2-3) durante la conversación.
Reproducción/Pausa: pulsar el botón multifunción (1)
Avance rápido: pulsar una vez el botón + (2)
Retroceso: pulsar una vez el botón - (3)
Indicador de batería descargada: el parpadeo en rojo del LED indica que la batería está a punto de agotarse.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
Bluetooth®: v4.1
Frecuencia: De 2,402 GHz a 2,480 GHz
Perfiles admitidos: auriculares, manos libres, A2DP y AVRCP
Alcance: 10 m
Tiempo de conversación: 5 horas, aprox.
Tiempo de reproducción: 5 horas, aprox.
Tiempo en espera: 500 horas, aprox.
Tiempo de carga: 2 horas, aprox.
Datos nominales: CC 0,67 V 21 mA
Potencia ERP: 14 mW
Batería: 3,7 V 90 mAh
Peso: 20 g

RU - ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ ОПЕРАЦИИ

Перед применением зарядить устройство, используя кабель MicroUSB (7), входящий в комплект поставки.
Красный светодиодный индикатор указывает на осуществление зарядки, включение синего светодиодного индикатора указывает за завершение зарядки.
Сопряжение устройства с телефоном:
- Убедиться, что устройство выключено, и отключить bluetooth телефона.
- Нажать и удерживать нажатой клавишу MFB (1) около 8 секунд до мигания светодиодного индикатора (6) поочередно красным/синим светом.
- Включить Bluetooth® телефона и выбрать BOUNCE после его обнаружения. Светодиодный индикатор (6) устройства начнет мигать синим светом для указания на выполненное сопряжение.
В случае отрицательного результата операции сопряжения следует выключить устройство и повторить попытку.
Внимание: если устройство или телефон были выключены или помещены за пределы радиуса действия, для их повторного подключения может возникнуть необходимость в воздействии из меню телефона или только в однократном нажатии на клавишу MFB (1).
Сопряжение устройства со вторым телефоном (многоточечный режим):
- Отключить Bluetooth® первого телефона.
- Для установления соединения со вторым телефоном см. пункты, указанные в разделе "Сопряжение устройства с телефоном".
- После установления соединения снова включить bluetooth на первом телефоне и выбрать BOUNCE в том случае, если связь не будет установлена автоматически.
Включение устройства: удерживать нажатой клавишу MFB (1) до включения синего светодиодного индикатора (6), около 5 секунд.
Выключение устройства: удерживать нажатой клавишу MFB (1) до мигания красного светодиодного индикатора (6), около 5 секунд.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ НАУШНИКОВ:
Ответ на вызов: кратковременно нажмите кнопку MFB (1).
Завершение разговора: кратковременно нажмите MFB (1).
Ответ на входящий вызов с завершением текущего вызова (используется в многопунктовом режиме): кратковременно нажмите кнопку MFB (1).
Сброс входящего вызова с продолжением текущего вызова (используется в многопунктовом режиме): кратковременно дважды нажмите кнопку MFB (1).
Регулировка громкости динамика: нажмите и удерживайте кнопку + или – (2-3) во время разговора.
Воспроизведение/Пауза: нажмите кнопку MFB (1)
Быстрая прокрутка вперед: один раз нажмите кнопку + (2)
Перемотка назад: один раз нажмите - (3)
Индикатор низкого заряда аккумулятора: если аккумулятор разряжен, индикатор начинает мигать красным.

ТЕХНИЧЕСКИЕ СПЕЦИФИКАЦИИ
Bluetooth®: v4.1
Частота: 2,402-2,480 ГГц
Поддерживаемые профили: Наушники – Гарнитура – A2DP - AVRCP
Дальность действия: 10 м
Время в режиме разговора: около 5 ч
Время в режиме прослушивания музыки: около 4 ч
Время в режиме ожидания: около 500 ч
Время зарядки: около 2 ч
Номинальные данные: 0,67 В пост. тока, 21 мА
ЭИМ: 14 мВт
Аккумулятор: 3,7 В, 90 мА·ч
Масса: 20 г

TR - BAŞLANGIÇ İŞLEMLERİ

Kullanmaya başlamadan önce, birlikte temin edilmiş olan MicroUSB kablosu (7) ile aygıtı yeniden şarj ediniz.
Kırmızı led ışığının yanması şarj etmekte olduğunu, mavi led ışığının yanması da şarjın tamamlandığını gösterir.
Aygıtın telefon ile eşleştirilmesi:
- Aygıtın kapalı olduğundan emin olduktan sonra telefonun bluetooth'unu devre dışı bırakınız.
- Led (6) değişimli şekilde kırmızı/mavi yanıp sönmeye başlayana kadar MFB tuşunu (1) yaklaşık 8 saniye basılı tutunuz.
- Telefonun Bluetooth®'unu etkinleştirdikten sonra, algılandığında BOUNCE'yi seçiniz. Eşleştirmenin yapılmış olduğunu bildirmek için aygıtın led'i (6) mavi olarak yanıp sönecektir.
Eşleştirme işleminin başarı ile sonuçlanmamış olması durumunda, aygıtı kapatınız ve işlemi tekrarlayınız.
Dikkat: aygıt veya telefon kapatılmış veya kapsama alanı dışına konulmuş iseler, bunları yeniden bağlamak için telefon menüsü üzerinde müdahalede bulunmak veya sadece bir defa MFB (1) tuşuna basmak gerekli olabilir.
Aygıtın ikinci telefon ile eşleştirilmesi (multipoint fonksiyonu):
- Birinci telefonun Bluetooth®'unu devre dışı bırakınız
- İkinci telefon ile bağlantı tesis etmek için "aygıtın telefon ile eşleştirilmesi" bölümünde yer alan noktaları referans olarak alınız.
- Bağlantı tesis edildikten sonra, birinci telefonda bluetooth'u yeniden etkinleştiriniz ve yeniden bağlantının otomatik olarak gerçekleşmemesi halinde BOUNCE'yi seçiniz.
Aygıtın açılması: MFB tuşunu (1) mavi led (6) yanana kadar yaklaşık 5 saniye basılı tutunuz.
Aygıtın kapatılması: MFB tuşunu (1) kırmızı led (6) yanıp sönmeye başlayana kadar yaklaşık 5 saniye basılı tutunuz.

KULAKLIĞIN KULLANIMI:
Bir çağrıya cevap vermek: kısa bir süre MFB tuşuna (1) basınız.
Bir çağrıyı sonlandırmak: kısa bir süre MFB tuşuna (1) basınız
Gelen bir çağrıya cevap vermek ve devam eden çağrıyı bitirmek (multipoint modda kullanınız): kısa bir süre MFB tuşuna (1) basınız.
Gelen bir çağrıyı reddetmek ve sürmekte olan konuşmaya devam etmek (multipoint modda kullanınız): MFB tuşuna (1) kısa bir süre 2 kez basınız.
Hoparlör ses seviyesi ayarı: görüşme sırasında + veya – tuşunu (2-3) basılı tutunuz.
Play/Pause: MFB (1) tuşuna basınız
FF: + tuşuna (2) bir kez basınız.
Rew: – tuşuna (3) bir kez basınız
Boş pil göstergesi: ledin kırmızı yanıp sönmesi pilin bittiğini gösterir.

TEKNİK ÖZELLİKLER:
Bluetooth®: v4.1
Frekans: 2.402GHz ila 2.480GHz arasında
Desteklenen profiller: Kulaklıklı – Eller serbest – A2DP - AVRCP
Kapsama: 10mt
Konuşma süresi: yaklaşık 5 saat
Muzik Süresi: yaklaşık 4 saat
BEKLEME (STANDBY) SÜRESİ: Yaklaşık 500 saat
Şarj süresi: yaklaşık 2 saat
Nominal Veriler: DC 0.67V 21mA
ERP GÜCÜ: 14mW
Pil: 3.7V 90mAh
Ağırlık:20 g

NL - VOORAFGAANDE HANDELINGEN

Het apparaat vóór gebruik opladen met de bijgeleverde MicroUSB kabel (7).
De rode led geeft aan dat er wordt opgeladen; als de blauwe led gaat branden is het opladen voltooid.
Pairing van het apparaat met de telefoon:
- Controleer dat het apparaat en de bluetooth van de telefoon zijn uitgeschakeld.
- Houd de toets MFB (1) ongeveer 8 seconden ingedrukt tot de led (6) afwisselend rood/blauw begint te knipperen.
- Schakel de Bluetooth® van de telefoon aan en selecteer BOUNCE wanneer hij wordt gedetecteerd. De led (6) van het apparaat zal blauw knipperen wanneer de pairing is gebeurd.
Indien de pairing is mislukt, moet het apparaat uitgeschakeld worden en moet de handeling herhaald worden.
Opgelet: als het apparaat of de telefoon werd uitgeschakeld of buiten bereik werd gebracht, kan het noodzakelijk zijn - om ze opnieuw te verbinden - om te handelen via het menu van de telefoon of om eenvoudig eenmaal op de toets MFB (1) te drukken.
Koppeling van het apparaat met de tweede telefoon (multipoint functie):
- Schakel de Bluetooth® van de eerste telefoon uit.
- Om verbinding te maken met de tweede telefoon wordt verwezen naar de instructies vermeld in "Pairing van het apparaat met de telefoon".
- Na de verbinding moet u de bluetooth terug aanschakelen op de eerste telefoon en BOUNCE selecteren indien de herverbinding niet automatisch tot stand komt.
Inschakeling van het apparaat: houd de toets MFB (1) ingedrukt tot de blauwe led (6) oplicht, ongeveer 5 seconden.
Uitschakeling van het apparaat: houd de toets MFB (1) ingedrukt tot de rode led (6) begint te knipperen, ongeveer 5 seconden.

GEBRUIK VAN DE HEADSET:
Een oproep beantwoorden: druk kort op de MFB-toets (1).
Een oproep beëindigen: druk kort op de MFB-toets (1).
Een binnenkomende oproep beantwoorden en een actieve oproep beëindigen (gebruik in multipoint-modus): druk kort op de MFB-toets (1).
Een binnenkomende oproep weigeren en een actieve oproep voortzetten (gebruik in multipoint-modus): druk twee maal kort op de MFB-toets (1).
Luidsprekervolume instellen: houd de toets + of – (2-3) ingedrukt tijdens het gesprek.
Play/Pauze: druk op de MFB-toets (1)
FF: druk één keer op de toets + (2)
Rew: druk één keer op de toets - (3)
Indicatie zwakke batterij: Als het rode lampje knippert betekent dit dat de batterij bijna leeg is.

TECHNISCHE SPECIFIEKEN
Bluetooth®: v4.1
Frequentie: 2,402 GHz tot 2,480 GHz
Ondersteunde profielen: Headset – Handsfree – A2DP - AVRCP
Bereik: 10 m
Spreektijd: ongeveer 5 uur
Muziek afspelen: ongeveer 4 uur
Standby-tijd: ongeveer 500 uur
Oplaadtijd: ongeveer 2 uur
Nominale gegevens: DC 0,67 V 21 mA
ERP-vermogen: 14 mW
Batterij: 3,7 V 90 mAh
Gewicht:20 g

FI - ESITOIMENPITEET

Lataa laite ennen käyttöä varustuksiin kuuluvalla MicroUSB-johdolla (7).
Punainen led-merkkivalo osoittaa latautumisen olevan käynnissä, sininen led-merkkivalo ilmoittaa latauksen päättyneen.
Laitteen yhdistäminen puhelimeen:
- Valmista, että laite on sammutettu ja kytke puhelimen bluetooth-toiminto pois päältä
- Pidä MFB-näppäintä (1) painettuna noin 8 sekuntia, kunnes led-valon (6) punainen/sininen valo vilkkuu vuorotellen.
- Kytke puhelimen Bluetooth® -toiminto päälle ja valitse BOUNCE kun se havaitaan. Laitteessa oleva led-valo (6) vilkkuu sinisenä osoittaen, että laiteparin muodostus on suoritettu.
Jos laiteparin muodostaminen ei onnistunut, sammuta laite ja toista toimenpide.
Varoitus: jos laite tai puhelin on sammutettu tai ne ovat peittoaluen ulkopuolella, niiden yhdistämiseksi uudelleen voi olla tarpeen käyttää puhelimen valikkoa tai painaa yksinkertaisesti kerran näppäintä MFB (1).
Laitteen yhdistäminen toiseen puhelimeen (multipoint-toiminto):
- Kytke ensimmäisen puhelimen Bluetooth® -toiminto pois päältä
- Yhteyden muodostamiseksi toisen puhelimen kanssa, viittaa kohdassa "laitteen yhdistäminen puhelimeen" luetteltuihin kohtiin
- Kun yhteys on muodostettu, kytke bluetooth uudelleen päälle ensimmäisessä puhelimessa ja valitse BOUNCE jos yhteyttä ei muodosteta uudelleen automaattisesti.
Laitteen käynnistys: pidä MFB-näppäintä (1) painettuna noin 5 sekuntia, kunnes sininen led-valo (6) syttyy.
Laitteen sammutus: pidä MFB-näppäintä (1) painettuna noin 5 sekuntia, kunnes punainen led-valo (6) alkaa vilkkua.

NAPPIKUULOKKEEN KÄYTTÖ:
Puheluun vastaaminen: Paina lyhyesti MFB-painiketta (1).
Puhelun päättäminen: Paina lyhyesti MFB-painiketta (1).
Saapuvaan puheluun vastaaminen ja nykyisen päättäminen monipistetilassa: paina lyhyesti 1 MFB-painiketta
Saapuvan puhelun hylkäys ja nykyisen puhelun jatkaminen monipistetilassa: paina lyhyesti 1 MFB-painiketta kahdesti.
Kiauttimen äänenvoimakkuuden säätö: pidä + tai – -painiketta painettuna keskustelun ollessa käynnissä.
Toisto/Keskeytys: paina MFB-painiketta (1)
FF: paina + -painiketta (2)
Rew: paina - -painiketta (3)
Alhaisen akkulatauksen ilmaisin: vilkkuva punainen LED-merkkivalo ilmaisee, että akun latauksen taso on alhainen.

TEKNISET MÄÄRITYKSET:
Bluetooth®: v4.1
Taajuusalue:2,402-2,480GHz
Tuetut profiilit: Kuulokkeet - Handsfree – A2DP - AVRCP
Taajuusalue: 10m
Puheaika: n. 5h
Musiikin soittoaika:n. 4h
Valmiustilan aika: n. 500h
Latausaika: n. 2h
Nimellisarvot: DC 0,67 21mAh
ERP-teho: 14mW
Akku: 3,7V 90mAh
Paino: 20g

EN - INFORMATION ON THE STATUTORY WARRANTY
Our products are covered by a statutory warranty against conformity defects in accordance with applicable national consumer protection laws.
For more information, please see the following page
www.cellularline.com/_/warranty

IT - INFORMAZIONI SULLA GARANZIA LEGALE
I nostri prodotti sono coperti da garanzia legale per i difetti di conformità secondo quanto previsto dalle leggi nazionali applicabili a tutela del consumatore.
Per ulteriori informazioni consultare la pagina:
www.cellularline.com/_/warranty

FR - INFORMATIONS SUR LA GARANTIE LÉGALE
Nos produits sont couverts par la garantie légale de conformité selon les lois nationales applicables en matière de protection du consommateur.
Pour en savoir plus, consulter la page www.cellularline.com/_/warranty

DE - INFORMATIONEN ZUR GESETZLICH VORGESCHRIEBENEN GARANTIE
Unsere Produkte sind gemäß den Vorschriften der örtlichen Verbraucherschutzgesetze durch eine gesetzliche Garantie für Konformitätsmängel gedeckt.
Weitere Informationen finden Sie auf der Website
www.cellularline.com/_/warranty

ES - INFORMACIÓN SOBRE LA GARANTÍA LEGAL
Nuestros productos están cubiertos por una garantía legal por defectos de conformidad, conforme a lo dispuesto en las leyes nacionales aplicables para la protección del consumidor.
Para más información, consulte la página: www.cellularline.com/_/warranty

TR - YASAL GARANTİ HAKKINDA BİLGİLER
Ürünlerimiz; tüketici korunması ile ilgili yürürlükteki milli kanunlar bağlamında öngörülenlere göre uygunsuzluklara karşı yasal garantiye sahiptir.
Daha fazla bilgi için www.cellularline.com/_/warranty sayfasına bakınız.

NL - INFORMATIE OVER DE WETTELIJKE GARANTIE
Onze producten vallen onder een wettelijke garantie voor conformiteitsgebreken volgens de toepasbare nationale wetgeving voor consumentenbescherming.
Voor meer informatie kunt u surfen naar de pagina www.cellularline.com/_/warranty

FI - LAKISÄÄTEISEEN TAKUUSEEN LIITTYVÄÄ TIETOA
Tuotteillamme on lakisääteinen takuu koskien virheitä, sovellettavien valtakunnallisten kuluttajansuojalakien mukaisesti.
Lisätietoja varten, katso sivu www.cellularline.com/_/warranty

CE

EN - Cellular Italia S.p.A, a single-member company, declares that this Bluetooth headset complies with Directive 2014/53/EU.
The full text of the EU declaration of conformity is available at the following address: www.cellularline.com/_/declaration-of-conformity
Cellular Italia S.p.A, a single-member company, also declares that this Bluetooth headset complies with the RoHS Directive 2011/65/EU.

IT - Cellular Italia S.p.A con socio unico dichiara che l'auricolare Bluetooth è conforme alla direttiva 2014/53/EU.
Il testo completo della dichiarazione di conformità UE è disponibile al seguente indirizzo Internet: www.cellularline.com/_/declaration-of-conformity
Cellular Italia S.p.A con socio unico dichiara inoltre l'auricolare Bluetooth conforme alla direttiva ROHS 2011/65/EC.

FR - Cellular Italia S.p.A. con socio unico (société par actions à actionnaire unique) certifie que l'écouteur Bluetooth est conforme à la directive 2014/53/EU.
Le texte complet de la déclaration de conformité UE est disponible à l'adresse Internet suivante : www.cellularline.com/_/declaration-of-conformity
Cellular Italia S.p.A. con socio unico (société par actions à actionnaire unique) certifie également que l'écouteur Bluetooth est conforme à la directive RoHS 2011/65/EU.

DE - Cellular Italia S.p.A. mit Einzelgesellschafter erklärt, dass das Bluetooth-Headset der Richtlinie 2014/53/EU entspricht.
Der vollständige Text der EU-Konformitätserklärung ist unter der folgenden Internetadresse verfügbar:
www.cellularline.com/_/declaration-of-conformity
Cellular Italia S.p.A. mit Einzelgesellschafter erklärt des Weiteren, dass das Bluetooth-Headset der Richtlinie RoHS 2011/65/EU entspricht.

ES - Cellular Italia S.p.A., con socio único, declara que el auricular Bluetooth cumple con los requisitos de la Directiva 2014/53/UE.
El texto completo de la declaración de conformidad UE está disponible en la siguiente página web: www.cellularline.com/_/declaration-of-conformity
Cellular Italia S.p.A., con socio único, también declara que el auricular Bluetooth cumple con los requisitos de la Directiva RoHS 2011/65/UE.

RU -Данное изделие имеет маркировку CE в соответствии с требованиями Директив RED 2014/53/EU (взамен RTTE 1999/05/CE) и ROHS (2011/65/UE). Con ciò Cellular Italia S.p.A. dichiara che questo prodotto è conforme ai requisiti essenziali e ad altre rilevanti disposizioni previste dalla Direttiva 2014/53/EU (ex RTTE 1999/05/CE) e dalla Direttiva 2011/65/UE. Пользователю запрещено вносить любые изменения в конструкцию устройства. Внесение изменений, не одобренных явным образом компанией Cellular Italia S.p.A., приводит к утрате пользователем авторизации на использование устройства. Bluetooth® это зарегистрированный торговый знак Bluetooth SIG Inc. С полной декларацией соответствия можно ознакомиться на сайте: http://www.cellularline.com/_/dichiarazione-conformita/

TR - Tek ortaklı Cellular Italia S.p.A şirketi, Bluetooth kulak içi kulaklığın 2014/53/AB direktifine uygun olduğunu beyan eder.
AB uygunluk beyanının komple metnine aşağıdaki İnternet adresinden ulaşılabilir: www.cellularline.com/_/declaration-of-conformity
Tek ortaklı Cellular Italia S.p.A şirketi ayrıca, Bluetooth kulak içi kulaklığın RoHS 2011/65/AB direktifine uygun olduğunu beyan eder.

NL - Cellular Italia S.p.A met enige aandeelhouder verklaart dat de Bluetooth headset in overeenstemming is met de richtlijn 2014/53/EU.
De volledige tekst van de EU verklaring van overeenstemming kan geraadpleegd worden via de volgende link: www.cellularline.com/_/declaration-of-conformity
Cellular Italia S.p.A met enige aandeelhouder verklaart bovendien dat de Bluetooth headset in overeenstemming is met de richtlijn RoHS 2011/65/EU.

FI - Cellular

AUDIO **QUALITY** LAB

BOUNCE

SV ULTRA STABILA IN-EAR BLUETOOTH HÖRLURAR

DA SPORTHÖRLURAR MED ULTRA STABILA EAR-GRIP

NO SPORTSHØRETELEFONER MED ULTRA-STABILT ØREGREB

PT AURICULARES BLUETOOTH® IN-EAR DESPORTIVOS ULTRA ESTÁVEIS

CS SLUCHÁTKA BLUETOOTH® IN-EAR SPORT ULTRA STABILNÍ

SL ULTRA STABILNA UŠESNA SLUŠALKA BLUETOOTH® IN-EAR SPORT

HR BLUETOOTH® SLUŠALICA U UHO SPORT ULTRA STABILNA

BG СУПЕРСТАБИЛНИ СПОРТНИ СЛУШАЛКИ BLUETOOTH® ТИП „ТАПИ"

EL ΑΚΟΥΣΤΙΚΟ BLUETOOTH® IN-EAR SPORT ΠΑΡΑ ΠΟΛΥ ΣΤΑΘΕΡΑ



SV
Beskrivning:
1 Flerfunktionsknapp
2 Plusknapp (+)
3 Minusknapp (-)
4 Mikrofon
5 Laddningsport
6 LED-lampa
7 USB - MicroUSB-laddningskabel

DA
Beskrivelse:
1 Multifunktionstast
2 + knap
3 - knap
4 Mikrofon
5 Stik til genopladning
6 LED
7 USB-opladningskabel MicroUSB

NO
Beskrivelse:
1 Flerfunksjonstast
2 Tast +
3 Tasto -
4 Mikrofon
5 Ladeuttak
6 Led
7 USB MicroUSB-ladekabel

PT
Descrição:
1 Tecla multifunções
2 Tecla +
3 Tecla -
4 Microfone
5 Conector de carga
6 LED
7 Cabo de recarga USB MicroUSB

CS
Popis:
1 Multifunkční tlačítko
2 Tlačítko +
3 Tlačítko -
4 Mikrofon
5 Zdířka pro nabíjení
6 LED dioda
7 USB kabel nabíjení MicroUSB

SL
Opis:
1 Večfunkcijska tipka
2 Tipka +
3 Tipka -
4 Mikrofon
5 Polnilna vtičnica
6 Led lučka
7 Kabel za polnjenje USB - MicroUSB

HR
Opis:
1 Multifunkcionalna tipka
2 Tipka +
3 Tipka -
4 Mikrofon
5 Priključak punjača
6 Led žaruljica
7 Mikro USB kabel za punjenje

BG
Описание:
1 Мултифункционален бутон
2 Бутон +
3 Бутон -
4 Микрофон
5 Порт за зареждане
6 Индикатор
7 Кабел за зареждане USB MicroUSB

EL
Περιγραφή:
1 Κουμπί πολλαπλών λειτουργιών
2 Κουμπί +
3 Κουμπί -
4 Μικρόφωνο
5 Υποδοχή φόρτισης
6 Ενδεικτική λυχνία LED
7 Καλώδιο φόρτισης USB MicroUSB

SV - FÖRBEREDANDE ÅTGÄRDER

Ladda enheten innan användning med MicroUSB-kabeln (7) som medföljer.
Den röda LED-lampan anger att laddning pågår, när den blå LED-lampan tänds är laddningen klar.
Ihopparning av enheten med telefonen:
- Se till att enheten är släckt och stäng av bluetooth på mobilen
- Håll knappen MFB (1) intryckt i 8 sekunder tills lysdioden (6) blinkar växlande med rött/blått ljus.
- Sätt på Bluetooth® på mobilen och välj BOUNCE när den detekteras. Enhetens lysdiod (6) blinkar med blått ljus för att visa att ihopparningen har utförts.
Om kopplingen misslyckades, koppla från enheten och upprepa åtgärden.
Obs: om enheten eller telefonen har frånkopplats eller förts utanför räckning, kan man behöva använda telefonens meny för att para ihop dem på nytt eller tryck en gång på knappen MFB (1).
Ihopparning av enheten med den andra telefonen (multipoint-funktion):
- Stäng av Bluetooth® på den första mobilen
- För att upprätta anslutningen med den andra mobilen följ punkterna som anges i "Ihopparning av enheten med telefonen"
- Sätt på bluetooth på den första mobilen när anslutningen upprättats och välj BOUNCE om anslutningen inte görs automatiskt.
Sätta på enheten: håll knappen MFB (1) nedtryckt tills den blå lysdioden (6) blinkar, cirka 5 sekunder.
Släcka enheten: håll knappen MFB (1) nedtryckt tills den röda lysdioden (6) blinkar, cirka 5 sekunder.

ANVÄNDA ÖRONPROPP:

Besvara samtal: Tryck kort på flerfunktionsknappen (1).
Avsluta samtal: Tryck kort på flerfunktionsknappen (1).
Besvara inkommande samtal och avsluta pågående samtal i multipointläge: Tryck kort på flerfunktionsknappen (1).
Avvisa inkommande samtal och fortsätta pågående samtal i multipointläge: Tryck kort 2 gånger på flerfunktionsknappen (1).
Justera högtalarvolym: Håll ner plusknappen (+) eller minusknappen (-) (2-3) medan samtalet pågår.
Spela upp/pausa: Tryck på flerfunktionsknappen (1)
FF: Tryck på plusknappen (2)
Rew: Tryck på minusknappen (3)
Indikator för svagt batteri: Om LED-lampan blinkar röd indikerar det att batteriet är svagt.

TEKNISKA EGENSKAPER

Bluetooth®: v4.1
Frekvens: 2.402 GHz till 2.480 GHz
Profiler som stöds: Headset – Handsfree – A2DP - AVRCP
Räckvidd: 10 m
Taltid: ca 5 timmar
Spela musik:ca 4 timmar
Standbytid: ca 500 timmar
Uppladdningstid: ca 2 timmar
Nominell data: DC 0,67 V/21 mAh
ERP-effekt: 14 mW
Batteri: 3,7 V/90 mAh
Vikt: 20 g

DA - INDLEDNINGSVIST

Oplad enheden før brug med det medleverede MicroUSB-kabel (7). Den røde lysdiode viser den løbende opladning, den blå lysdiode der tænder angiver at opladningen er afsluttet.
Parre enheden med telefonen:
- Sørg for at enheden er slukket og slå bluetooth fra på telefonen
- Hold MFB-tasten (1) indtrykket i cirka 8 sekunder indtil diioden (6) blinker skiftevis rødt/blåt.
- Slå Bluetooth® på telefonen og vælg BOUNCE, når den registreres. Dioden (6) blinker blåt for at vise, at parringen er udført.
Såfremt parringen ikke lykkes, skal du slukke enheden og forsøge igen.
Vigtigt: hvis enheden eller telefonen har været slukket, eller er blevet flyttet uden for rækkevidde, kan det være nødvendigt igen at indstille i telefonens menu eller blot at trykke en gang på MFB-tasten (1) for at forbinde den igen.
Parre enheden med en anden telefon (multipoint-funktion):
- Slå Bluetooth® fra på den første telefon
- For at oprette forbindelse til den anden telefon henvises til punkterne anført i "Parre enheden med telefonen"
- Efter at have oprettet forbindelsen skal bluetooth slås til igen på den første telefon, og man skal vælge BOUNCE, såfremt den ikke tilsluttes automatisk igen.
Tænding af enheden: hold tasten MFB (1) indtrykket indtil den blå diode (6) tænder, cirka 5 sekunder.
Slukning af enheden: hold tasten MFB (1) indtrykket indtil den røde diode (6) blinker, cirka 5 sekunder.

BRUG AF ØRETELEFONERNE:

Besvare et opkald: Tryk kort på multifunktionsknappen (1).
Afslutte et opkald: Tryk kort på multifunktionsknappen (1).
Besvare et indkommende opkald og afslutte det igangværende i multipoint-tilstand: Tryk kortvarigt på multifunktionsknappen (1).
Afvise et indkommende opkald og fortsætte det igangværende i multipoint-tilstand: Tryk kortvarigt to gange på multifunktionsknappen (1).
Regulering af højttalerens lydstyrke: hold + eller – knappen (2-3) nede, mens en samtale er i gang.
Play/Pause: tryk på multifunktionsknappen (1)
Hurtig fremadspoling: Tryk på + tasten (2)
Tilbagespoling: Tryk på - tasten (3)
Batteriindikator: Når LED-lampen blinker rødt, betyder det, at det er tid til at genoplade batteriet.

TEKNISKE DATA

Bluetooth®: v4.1
Frekvensområde:2,402 GHz til 2,480 GHz
Understøttede profiler: Headset – Handsfree – A2DP - AVRCP
Rækkevidde: 10 meter
Taletid: Ca. 5 timer
Musikafspilningstid:Ca. 4 timer
Standbytid: Ca. 500 timer
Opladningstid: Ca. 2 timer
Nominelle data: DC 0.67 V 21 mAh
ERP-styrke: 14 mW
Batteri: 3,7 V 90 mAh
Vægt: 20 g

NO - FORBEREDELSE

Lad opp enheten med MicroUSB-kabelen (7) som følger med før du begynner å bruke enheten.
Den røde ledlampen indikerer at lading pågår, antenning av blå ledlampe indikerer at ladingen er fullført.
Pare enheten med telefonen:
- Pass på at enheten er slått av, og slå av Bluetooth i telefonen.
- Trykk og hold på MFB-tasten (1) i ca. 8 sekunder inntil LED-lyset (6) blinker vekselvis rødt og blått.
- Slå på Bluetooth® i telefonen og velg BOUNCE når du finner den. Ledlyset (6) i enheten blinker blått for å vise at paringen er gjennomført.
Hvis paringen ikke lykkes, må du slå av enheten og prøve på nytt.
Advarsel: Hvis enheten eller telefonen har blitt slått av, eller er utenfor rekkevidde, kan det hende du må gå inn i telefonmenyen for å koble dem til på nytt. Ellers trykker du ganske enkelt på MFB-tasten (1).
Pare enheten med en annen telefon (Multipoint-funksjon):
- Slå av Bluetooth® i den første telefonen.
- Se forklaringen under "Pare enheten med telefonen" for å opprette forbindelsen med den andre telefonen.
- Når forbindelsen er opprettet, kan du slå på Bluetooth i den første telefonen. Deretter velger du BOUNCE, hvis forbindelsen ikke er blitt gjenopprettet automatisk.
Slå på enheten: Trykk og hold på MFB-tasten (1) til det blå LED-lyset (6) tennes, cirka 5 sek.
Slå av enheten: Trykk og hold MFB-tasten (1) til det røde LED-lyset (6) begynner å blinke, cirka 5 sek.

BRUK AV ØREPLUGGER:

Svare på et anrop: trykk kort på tasten MFB (1).
Avslutte en samtale: trykk kort på tasten MFB (1).
Svare på et innkommende anrop og avslutte den pågående samtalen (bruk i flerpunktsmodus): trykk kort på tasten MFB (1).
Avvise et innkommende anrop og fortsette det pågående (bruk i flerpunktsmodus): trykk kort en eller to ganger på tasten MFB (1).
Regulering av høyttalervolumet: hold inne tasten + eller – (2-3) under samtalen.
Play/Pause: trykk på tasten MFB (1)
FF: trykk en gang på tasten + (2)
Rew: trykk en gang på tasten - (3)
Indikator for utgått batteri: Blinkende rød led indikerer at batteriladingen snart er utgått.

TEKNISKE SPESIFIKASJONER

Bluetooth®: v4.1
Frekvens: 2.402GHz til 2.480GHz
Støttede profiler: Headset – Handsfree – A2DP - AVRCP
Rekkevidde: 10mt
Snakketid: cirka 5t
Musikktid: cirka 4t
Standbytid: cirka 500t
Ladetid: cirka 2t
Nominelle data: DC0.67V 21mA
ERP-effekt: 14mW
Batteri: 3.7V 90mAh
Vekt:20g

PT - OPERAÇÕES PRELIMINARES

Recarregue o dispositivo antes de o utilizar mediante o cabo MicroUSB (7) fornecido.
O led vermelho indica a carga em curso, a ligação do Led azul indica a conclusão da recarga.
Acoplamento do dispositivo com o telefone:
- Assegure-se de que o dispositivo está desligado e desative a função Bluetooth do telefone.
- Mantenha o botão MFB (1) premido durante cerca de 8 segundos até o LED (6) piscar alternadamente com luz vermelha/azul.
- Ative a função Bluetooth® do telefone e selecione BOUNCE quando ele for detetado. O LED (6) do dispositivo irá piscar com luz azul para indicar que foi feito o acoplamento.
Se a operação de acoplamento não for bem sucedida, desligue o dispositivo e repita a operação.
Atenção: se o dispositivo ou o telefone foram desligados ou colocados fora do raio de alcance, para os conectar novamente pode ser necessário utilizar o menu do telefone ou simplesmente premir o botão MFB (1) uma vez.
Acoplamento do dispositivo com o segundo telefone (função multiponto):
- Desative a função Bluetooth® do primeiro telefone.
- Para estabelecer a conexão com o segundo telefone, siga as instruções fornecidas em "acoplamento do dispositivo com o telefone".
- Uma vez estabelecida a conexão, reative a função Bluetooth no primeiro telefone e selecione BOUNCE se reconexão não acontecer automaticamente.
Ligar o dispositivo: mantenha o botão MFB (1) premido até o LED acender com luz azul (6) (cerca de 5 segundos).
Desligar o dispositivo: mantenha o botão MFB (1) premido até o LED piscar com luz vermelha (6) (cerca de 5 segundos).

UTILIZAÇÃO DO AURICULAR:

Atender uma chamada: premir brevemente a tecla MFB (1).
Terminar uma chamada: premir brevemente a tecla MFB (1).
Atender uma chamada a entrar e terminar a chamada em curso (utilização em modo multiponto): premir brevemente a tecla MFB (1).
Rejeitar uma chamada a entrar e continuar com a chamada em curso (utilização em modo multiponto): premir brevemente a tecla MFB (1) duas vezes.
Regulação volume do altifalante: manter premida a tecla + ou - (2-3) durante a conversação.
Execução/Pausa: premir a tecla MFB (1)
FF: premir uma vez a tecla + (2)
Rew: premir uma vez a tecla - (3)
Indicador de bateria fraca: LED vermelho a piscar indica o fim da carga da bateria.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Bluetooth®: v4.1
Frequência: 2.402 GHz a 2.480 GHz
Perfis suportados: Auscultadores – Mãos-livres - A2DP - AVRCP
Alcance: 10 m
Tempo de conversação: cerca de 5 h
Tempo da música: cerca de 4 h
Tempo de espera: cerca de 500 h
Tempo de carregamento: cerca de 2 horas
Dados nominais: DC 0,67V 21 mA
Potência ERP: 14 mW
Bateria: 3,7V 90 mAh
Peso: 20 g

CS - PŘÍPRAVA

Před použitím nabijte zařízení pomocí kabelu MicroUSB (7), který je součástí výbavy.
Červená LED kontrolka signalizuje probíhající nabíjení, rozsvícení modré LED kontrolky signalizuje, že dobíjení je dokončeno.
Spárování zařízení s telefonem:
- Ujistěte se, že je zařízení vypnuté a vypněte Bluetooth telefonu.
- Asi 8 sekund držte stisknuté tlačítko MFB (1), dokud kontrolka Led (6) nebude střídavě červeně/modře blikat.
- Zapněte Bluetooth® telefonu a zvolte BOUNCE, až ho nalezne. Spárování bude signalizováno modrým blikáním kontrolky Led (6).
V případě, že spárování neproběhlo úspěšně, zařízení vypněte a postup opakujte.
Pozor: Pokud jste zařízení nebo telefon vypnuli nebo pokud se ocitly mimo dosah, je možné, že opětovné připojení bude muset být provedeno prostřednictvím nabídky telefonu nebo jednoduše jedním stisknutím tlačítka MFB (1).
Spárování zařízení s druhým telefonem (funkce multipoint):
- Vypněte Bluetooth® prvního telefonu.
- Pro navázání spojení s druhým telefonem postupujte podle pokynů uvedených v bodech „spárování zařízení s telefonem".
- Po navázání spojení znovu zapněte bluetooth na prvním telefonu a v případě, že se zařízení automaticky nespárovalo, zvolte BOUNCE.
Zapnutí zařízení: Držte stisknuté tlačítko MFB (1), dokud se nerozsvítí modrá kontrolka Led (6), tj. asi 5 sekund.
Vypnutí zařízení: Držte stisknuté tlačítko MFB (1), dokud nebude blikat červená kontrolka Led (6), tj. asi 5 sekund.

POUŽITÍ SLUCHÁTEK:

Přijetí hovoru: stiskněte krátce multifunkční tlačítko (1).
Ukončení hovoru: stiskněte krátce multifunkční tlačítko (1).
Přijměte příchozí hovor a ukončete probíhající hovor (použití v režimu multipoint): krátkým stisknutím multifunkčního tlačítka (1).
Odmítnutí příchozího hovoru a pokračování v probíhajícím hovoru (použití v režimu multipoint): dvakrát krátce stiskněte multifunkční tlačítko (1).
Regulace hlasitosti reproduktoru: během konverzace podržte tlačítko + nebo – (2–3).
Play/Pauza: stiskněte multifunkční tlačítko (1)
FF: stiskněte jednou tlačítko + (2)
Rew: stiskněte jednou tlačítko – (3)
Indikátor nabití baterie: červeně blikání LED diody signalizuje vybití baterie.

TECHNICKÉ ÚDAJE

Bluetooth®: v4.1
Frekvence: 2 402 GHz až 2 480 GHz
Podporované profily: Headset – Handsfree – A2DP – AVRCP
Dosah: 10 m
Doba hovoru: asi 5 hodin
Doba přehrávání hudby asi 4 hodiny
Čas v pohotovostním režimu: asi 500 hodin
Čas nabíjení: asi 2 hodiny
Jmenovité údaje: DC 0,67 V 21 mA
Výkon ERP: 14 mW
Baterie: 3,7 V 90 mAh
Hmotnost: 20 g

SL - UVODNI POSTOPKI

Pred uporabo napolnite napravo s priloženim kablom MicroUSB (7). Rdeča led lučka označuje, da se baterija polni, ko se priže modra led lučka pomeni, da se je baterija napolnila.
Združitev naprave s telefonom:
- Zagotovite, da je naprava izključena ter prekinite bluetooth telefona
- Tipko MFB (1) držite pritisnjeno približno 8 sekund, dokler led lučka (6) ne prične izmenično rdeče/modro utripati.
- Aktivirajte Bluetooth® telefona in ko je zaznan, izberite BOUNCE. Led lučka (6) naprave bo modro utripala, s tem označuje izvedeno združitev.
Če se postopek združitve ne zaključi uspešno, izklopite napravo in ponovite postopek.
Pozor: če sta bila naprava ali telefon izključena ali izven dosega, bo za ponovno povezavo morda potrebno uporabiti meni telefona ali preprosto enkrat pritisniti tipko MFB (1).
Združitev naprave z drugim telefonom (funkcija multipoint):
- Izklopite Bluetooth® prvega telefona
- O vzpostavljanju povezave z drugim telefonom glejte točke, ki so navedene v navodilu "združitev naprave s telefonom"
- Ko je vzpostavljena povezava, znova aktivirajte bluetooth na prvem telefonu in izberite BOUNCE, če se povezava ne vzpostavi samodejno.
Vklop naprave: držite pritisnjeno tipko MFB (1) dokler se ne vklopi modra led lučka (6), približno 5 sekund.
Izklop naprave: držite pritisnjeno tipko MFB (1) dokler ne priže utripati rdeča led lučka (6), približno 5 sekund.

UPORABA SLUŠALKE:

Odgovor na klic: na kratko pritisnite tipko MFB (1).
Zaključek pogovora: na kratko pritisnite tipko MFB (1).
Odgovor na dohodni klic in zaključek klica v teku (uporaba v načinu multipoint): na kratko pritisnite tipko MFB (1).
Zavrnitev dohodnega klica in nadaljevanje klica v teku (uporaba v načinu multipoint): dvakrat kratko pritisnite na tipko MFB (1).
Nastavitev glasnosti zvočnika: držite pritisnjeno tipko + ali – (2-3) med pogovorom.
Play/Pauza: pritisnite tipko MFB (1)
FF: enkrat pritisnite tipko + (2)
Rew: enkrat pritisnite tipko - (3)
Indikator prazne baterije: utripanje rdeče led lučke označuje izpraznitev baterije.

TEHNIČNE SPECIFIKACIJE

Bluetooth®: v4.1
Frekvenca: 2,402GHz do 2,480GHz
Podprti profili: Headset – Handsfree – A2DP - AVRCP
Doseg: 10m
Čas pogovora: približno 5h
Čas poslušanja glasbe: približno 4h
Čas pripravljenosti: približno 500h
Čas polnjenja: približno 2h
Nominalni podatki: DC0.67V 21mA
Moč ERP: 14mW
Baterija: 3,7V 90mAh
Teža: 20g

HR -PRELIMINARNE RADNJE

Napunite uređaj prije uporabe pomoću isporučenog Mikro USB kabela (7).
Crvena led žaruljica pokazuje da je punjenje u tijeku, paljenje plave led žaruljice označava završetak punjenja.
Uparivanje uređaja s telefonom:
- Provjerite je li uređaj isključen i onemogućite Bluetooth telefona
- Pritisnite gumb MFB (1) oko 8 sekundi dok se na LED dioda (6) ne počne treperiti crveno/plavo.
- Omogućite Bluetooth® telefona i odaberite BOUNCE nakon otkrivanja. LED (6) uređaja će bljeskati plavo čime se označuje uspješno uparivanje.
Ako postupak uparivanja nije uspješan, isključite uređaj i ponovite postupak.
Pozor: ako su uređaj ili telefon isključeni ili izvan dohvata, za ponovno povezivanje možda će morati upravljati izbornikom telefona ili jednostavno jednom pritisnuti tipku MFB (1).
Uparivanje uređaja s drugim telefonom (funkcija Multipoint):
- Onemogućite Bluetooth® prvog telefona
- Da biste uspostavili vezu s drugim telefonom, pogledajte točke navedene u "uparivanje uređaja s telefonom"
- Nakon što uspostavite vezu, ponovno uključite Bluetooth na prvom telefonu i odaberite BOUNCE u slučaju da se ponovno uparivanje ne izvrši automatski.
Uključivanje uređaja: držite pritisnutom tipku MFB (1) dok se plava LED (6) ne upali, oko 5 sekundi.
Isključivanje uređaja: držite pritisnutom tipku MFB (1) do treperenja crvene LED (6), oko 5 sekundi.

KORIŠTENJE SLUŠALICE:

Odgovoriti na poziv: kratko pritisnite tipku MFB (1).
Prekinuti poziv: kratko pritisnite tipku MFB (1).
Odgovoriti na dolazni poziv i prekinuti poziv u tijeku (korištenjem multipoint načina): kratko pritisnite tipku MFB (1).
Odbije dolazni poziv i nastavite poziv u tijeku (korištenjem multipoint načina): dvaput kratko pritisnite tipku MFB (1).
Podešavanje glasnoće zvučnika: zadržite pritisnutu tipku + ili – (2-3) tijekom razgovora.
Play/Pauza: pritisnite tipku MFB (1)
FF: pritisnite jednom tipku + (2)
Rew: pritisnite jednom tipku - (3)
Pokazatelj slabe baterije: crveno treperenje led žaruljice pokazuje slabljenje baterije.

TEHNIČKE SPECIFIKACIJE

Bluetooth®: v4.1
Frekvencija: 2.402GHz do 2.480GHz
Podržavani profili: Headset – Handsfree – A2DP - AVRCP
Domet: 10m
Talk Time: oko 5h
Music Time: oko 4h
Standby Time: oko 500h
Vrijeme punjenja: oko 2h
Nominalni podaci: DC0.67V 21mA
Snaga ERP: 14mW
Baterija: 3,7V 90mAh
Težina: 20g

BG - ПРЕДВАРИТЕЛНИ ОПЕРАЦИИ

Заредете устройството преди употреба чрез MicroUSB кабела (7) от доставката.
Светването на червения индикатор показва протичащото зареждане; светването на синия индикатор показва, че зареждането е приключило.
Сдвояване на устройството с телефона:
- Уверете се, че устройството е изключено и деактивирайте Bluetooth връзката на телефона
- Задържте натиснат за около 8 секунди бутона MFB (1) докато светодиодът (6) започне да мига в червено/синьо с редуване.
- Включете Bluetooth® на телефона и изберете BOUNCE, щом се установи връзка. Светодиодът (6) на устройството мига в синьо, за да покаже, че се е включило.
В случай че операцията по сдвояване е неуспешна, изключете устройството и повторете операцията.
Внимание: ако устройството и телефонът са изключени или извън обхват, за да ги свържете наново може да е необходимо да включите менюто на телефона или просто да натиснете веднъж бутона MFB (1).
Сдвояване на устройството с втори телефон (функция multipoint):
- Деактивирайте Bluetooth® на първия телефон
- За стабилизиране на връзката с втория телефон направете справка с точките, изброени в „Сдвояване на устройството с телефона"
- След като връзката се стабилизира, активирайте отново Bluetooth на първия телефон и изберете BOUNCE, в случай че връзката не се осъществи автоматично.
Включване на устройството: дръжте натиснат бутона MFB (1) до включване на синия светодиод (6), около 5 секунди.
Изключване на устройството: дръжте натиснат бутона MFB (1) до светване на червения светодиод (6), около 5 секунди.

УПОТРЕБА НА СЛУШАЛКАТА:

Отговаряне на обаждане: натиснете за кратко бутон MФБ (1).
Затваряне на обаждане: натиснете за кратко бутон MФБ (1).
Отговор на влизащо обаждане и затваряне на текущото (употреба в режим мултипойнт): натиснете за кратко бутон MФБ (1).
Отхвърляне на влизащо обаждане и продължаване на текущото (употреба в режим мултипойнт): натиснете бързо два пъти бутон MФБ (1).
Регулиране на звука на високоговорителя: по време на разговор натиснете и задържте бутон + или – (2-3).
Play/Пауза: натиснете бутон MФБ (1)
FF: натиснете един път бутон + (2)
Rew: натиснете един път бутон - (3)
Индикатор за ниско ниво на батерията: мигането на индикатора в червено показва изчерпването на заряда на батерията.

ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Bluetooth®: v4.1
Честота: от 2.402GHz до 2.480GHz
Поддържани профили: Слушалки – Хендсфри– A2DP - AVRCP
Обхват: 10m
Време за разговор: около 5 часа
Време за музика: около 4 часа
Режим в готовност: около 500 часа
Време за зареждане: около 2 часа
Номинални данни: DC0.67V 21mA
Ефективна излъчвана мощност: 14mW
Батерия: 3.7V 90mAh
Тегло: 20g

EL - ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ

Πριν από τη χρήση, φορτίστε τη συσκευή μέσω του παρεχόμενου καλωδίου MicroUSB (7).
Το κόκκινο LED υποδεικνύει ότι πραγματοποιείται φόρτιση. Όταν ανάβει το μπλε LED, η φόρτιση έχει ολοκληρωθεί.
Σύζευξη της συσκευής με το τηλέφωνο:
- Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή είναι σβηστή και απενεργοποιήστε το bluetooth του τηλεφώνου.
- Κρατήστε πατημένο για 8 δευτερόλεπτα περίπου το κουμπί MFB (1) μέχρι το εναλλασσόμενο αναβοσβήσιμο κόκκινο/μπλε του led (6).
- Ενεργοποιήστε το Bluetooth® του τηλεφώνου και επιλέξτε BOUNCE μόλις ανιχνευθεί. Το led (6) της συσκευής θα αναβοσβήσει μπλε δείχνοντας ότι έχει γίνει η σύζευξη.
Στην περίπτωση που η σύζευξη δεν επιτευχθεί, σβήστε τη συσκευή και επαναλάβετε τη διαδικασία.
Προσοχή: αν η συσκευή ή το τηλέφωνο έχουν σβήσει ή βρίσκονται εκτός εμβέλειας, για να τα συνδέσετε εκ νέου μπορεί να χρειαστεί να ενεργήσετε στο μενού του τηλεφώνου ή απλά πατήστε μια φορά το κουμπί MFB (1).
Σύζευξη της συσκευής με το δεύτερο τηλέφωνο (λειτουργία multipoint):
- Απενεργοποιήστε το Bluetooth® του πρώτου τηλεφώνου
- Για να αποκαταστήσετε τη σύνδεση με το δεύτερο τηλέφωνο ανατρέξτε στα σημεία που αναφέρονται στη "Σύζευξη της συσκευής με το τηλέφωνο".
- Αφού γίνει η σύνδεση, ενεργοποιήστε πάλι το bluetooth στο πρώτο τηλέφωνο και επιλέξτε BOUNCE στην περίπτωση που η επανασύνδεση δεν γίνει αυτόματα.
Άναμμα της συσκευής: κρατήστε πατημένο το κουμπί MFB (1) μέχρι το άναμμα του μπλε led (6), περίπου 5 δευτερόλεπτα.
Σβήσιμο της συσκευής: κρατήστε πατημένο το κουμπί MFB (1) μέχρι το άναμμα του κόκκινου led (6), περίπου 5 δευτερόλεπτα.

ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΑΚΟΥΣΤΙΚΟΥ

Απάντηση κλήσης: πατήστε για λίγο το κουμπί MFB (1).
Τερματισμός κλήσης: πατήστε για λίγο το κουμπί MFB (1).
Απάντηση σε μια εισερχόμενη κλήση και τερματισμός της τρέχουσας κλήσης (χρήση σε λειτουργία πολλαπλών σημείων):πατήστε για λίγο το κουμπί MFB (1).
Απόρριψη εισερχόμενης κλήσης και συνέχιση της τρέχουσας κλήσης (χρήση σε λειτουργία πολλαπλών σημείων): πατήστε για λίγο το κουμπί MFB (1) δύο φορές.
Ρύθμιση της έντασης ήχου του ακουστικού: διατηρήστε πατημένο το κουμπί + ή – (2-3) κατά τη διάρκεια της κλήσης.
Αναπαραγωγή/Παύση: πατήστε το κουμπί MFB (1)
Έμπρός: πατήστε μία φορά το κουμπί + (2)
Πίσω: πατήστε μία φορά το κουμπί - (3)
Ένδειξη χαμηλής μπαταρίας: όταν η ενδεικτική λυχνία LED αναβοσβήνει με κόκκινο χρώμα, αυτό σημαίνει ότι η φόρτιση της μπαταρίας έχει εξαντληθεί.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Bluetooth®: v4.1
Συχνότητα: 2,402 GHz έως 2,480 GHz
Υποστηριζόμενα προφίλ: Headset – Handsfree – A2DP - AVRCP
Εμβέλεια: 10 μέτρα
Χρόνος ομιλίας: περίπου 5 ώρες
Χρόνος μουσικής: περίπου 4 ώρες
Χρόνος αναμονής: περίπου 500 ώρες
Χρόνος φόρτισης: περίπου 2 ώρες
Ονομαστικές τιμές: DC 0,67 V 21 mA
Ακτινοβολούμενη ισχύς (ERP): 14 mW
Μπαταρία: 3,7 V 90 mAh
Βάρος: 20 γρ.

SV - Emmansbolaget Cellular Italia S.p.A försäkrar att Bluetooth-hörluren överensstämmer med direktivet 2014/53/EU.
Den fullständiga texten till EU-försäkran om överensstämmelse finns på följande Internetadress: www.cellularline.com/_/declaration-of-conformity
Emmansbolaget Cellular Italia S.p.A försäkrar också att Bluetooth-hörluren överensstämmer med RoHS-direktivet 2011/65/EU.

DA – Cellular Italia S.p.A med enejer erklærer, at Bluetooth høretelefonen er i overensstemmelse med direktiv 2014/53/EU.
EU-overensstemmelseserklæringens fulde tekst kan fås på følgende internetadresse: www.cellularline.com/_/declaration-of-conformity
Cellular Italia S.p.A med enejer erklærer endvidere, at Bluetooth høretelefonen er i overensstemmelse med RoHS-direktiv 2011/65/EU.

NO - Enkeltmannsforetaket Cellular Italia S.p.A. erklærer herved at Bluetooth-øretelefonen er i overensstemmelse med direktiv 2014/53/EU.
Se den fullstendige EU-samsvarserklæringen på nettstedet:
www.cellularline.com/_/declaration-of-conformity
Enkeltmannsforetaket Cellular Italia S.p.A. erklærer også at Bluetooth-øretelefonen er i overensstemmelse med RoHS-direktivet 2011/65/EU.

PT - Cellular Italia S.p.A com sócio único declara que o auricular Bluetooth está em conformidade com a diretiva 2014/53/UE.
O texto integral da declaração de conformidade UE está disponível no seguinte endereço de Internet: www.cellularline.com/_/declaration-of-conformity
Cellular Italia S.p.A com sócio único declara também que o auricular Bluetooth está em conformidade com a diretiva RoHS 2011/65/UE.

CS – Cellular Italia S.p.A s jediným společníkem prohlašuje, že sluchátko bluetooth odpovídá směrnici 2014/53/EU.
Celé znění prohlášení o shodě EU je k dispozici na následující internetové adrese: www.cellularline.com/_/declaration-of-conformity
Cellular Italia S.p.A s jediným společníkem prohlašuje také, že sluchátko bluetooth odpovídá směrnici RoHS 2011/65/EU.

SL - Cellular Italia S.p.A z enim delničarjem izjavlja, da so ušesne slušalke Bluetooth skladne z direktivo 2014/53/EU.
Celotno besedilo EU izjave o skladnosti je na voljo na naslednjem spletnem naslovu: www.cellularline.com/_/declaration-of-conformity
Cellular Italia S.p.A z edinim delničarjem tudi izjavlja, da so ušesne slušalke Bluetooth skladne z direktivo RoHS 2011/65/EU.

HR - Tvrtka Cellular Italia S.p.A s jednim dioničarom izjavljuje da je Bluetooth slušalica u skladu s Direktivom 2014/53/EU.
Puni tekst izjave o sukladnosti EU dostupan je na sljedećoj internetskoj adresi: www.cellularline.com/_/declaration-of-conformity
Tvrtka Cellular Italia S.p.A s jednim dioničarom također izjavljuje da je Bluetooth slušalica u skladu s RoHS direktivom 2011/65/EU.

BG - Cellular Italia S.p.A, в качеството си на едноличен собственик, декларира, че Bluetooth слушалките отговарят на Директива 2014/53/ЕС.
Пълният текст на ЕС декларацията за съответствие е достъпен на следния интернет адрес: www.cellularline.com/_/declaration-of-conformity
Cellular Italia S.p.A, в качеството си на едноличен собственик, декларира, че Bluetooth слушалките отговарят на Директива 2011/65/ЕС относно ограничението за употребата на определени опасни вещества в електрическото и електронното оборудване (RoHS).

EL - H Cellular Italia S.p.A με μοναδικό εταίρο δηλώνει ότι το ακουστικό Bluetooth είναι σύμφωνο με την οδηγία 2014/53/ΕΕ.
Το πλήρες κείμενο της δήλωσης συμμόρφωσης ΕΕ είναι διαθέσιμο στην ακόλουθη διεύθυνση Internet:
www.cellularline.com/_/declaration-of-conformity
Η Cellular Italia S.p.A με μοναδικό εταίρο δηλώνει, επίσης, ότι το ακουστικό Bluetooth είναι σύμφωνο με την οδηγία RoHS 2011/65/ΕΕ.

SV - INFORMATION OM JURIDISK GARANTI
Våra produkter omfattas av en rättslig garanti för bristande överensstämmelse i enlighet med tillämpliga nationella lagar för att skydda konsumenterna.
För ytterligare information se sidan www.cellularline.com/_/warranty

DA – OPLYSNINGER VEDRØRENDE DEN LOVBESTEMTE GARANTI
Vores produkter er dækket af den lovbestemte garanti, som omfatter overensstemmelsesfejl i henhold til den nationale lovgivning om forbrugerbeskyttelse.
For yderligere oplysninger henvises til siden www.cellularline.com/_/warranty

NO - INFORMASJON OM RETTSLIG GARANTI
Våre produkter omfatter en rettslig garanti for bristende overensstemmelse i henhold til gjeldende nasjonale lover som beskytter forbrukeren.
Se nettsiden www.cellularline.com/_/warranty for ytterligere informasjon.

PT - INFORMAÇÕES SOBRE A GARANTIA LEGAL
Os nossos produtos estão cobertos por garantia legal para os defeitos de conformidade de acordo com o previsto pelas leis nacionais aplicáveis de defesa do consumidor.
Para mais informações, consultar a página www.cellularline.com/_/warranty

CS –INFORMACE O ZÁKONNÉ ZÁRUCE
Naše výrobky se vztahuje zákonná záruka na vady shody podle platných vnitrostátních právních předpisů na ochranu spotřebitele.
Další informace naleznete na stránce www.cellularline.com/_/warranty

SL - INFORMACIJE O ZAKONSKI GARANCIJI
Naši izdelki so kriti z zakonsko garancijo za pomanjkljivosti glede skladnosti v skladu z nacionalno zakonodajo, ki se uporablja za varstvo potrošn