BTFLAGTWS

Flag

EN

Description:
1 - MFB touch control
2 - Earbud LEDs
3 - Charging Case charge indicator LED
4 - MicroUSB charging socket
5 - MicroUSB charging cable

FR

Description :
1 - Bouton de commande multifonction
2 - Voyant oreillettes
3 - Voyant indicateur du niveau de charge du Charging Case
4 - Prise de chargement MicroUSB
5 Câble de chargement MicroUSB

ES

Descripción:
1 - Comando táctil MFB
2 - Auriculares LED
3 - LED indicador de carga de la Charging Case
4 - Toma de carga micro USB
5 Cable de carga micro USB

TR

Tanım:
1 - Dokunmatik Kumanda MFB
2 - Led kulaklık
3 - Led şarj göstergeli Charging Case
4 -MicroUSB şarj soketi
5 - MicroUSB şarj kablosu

FI

Kuvaus:
1 MFB-kosketusohjaus
2 Kuulokkeiden LED-merkkivalo
3 Charging Casen latauksen LED-merkkivalo
4 MicroUSB-latauspistoke
5 Ja microUSB-latausjohto

NL

Beschreibung:
1 - MFB-toets
2 - Led headset
3 - Led laadstatus Charging Case
4 - Micro-USB-opladaansluiting
5 - Micro-USB-opladakabel

RU

Описание:
1 - сенсорный выключатель MFB
2 - светодиодный индикатор наушников
3 -светодиодный индикатор зарядки Charging Case
4 - разъем зарядки MicroUSB
5 - кабель для зарядки MicroUSB

EN - PRELIMINARY OPERATIONS
Recharging Charging case: insert the charging cable (5) into a USB port of a mains charger or PC and connect the connection to the MicroUSB charging socket
(4), the flashing orange LED (3) indicates that the Charging Case is charging.
On completion of charging, the LED (3) will stay on, now disconnect the Charging Case from the power supply.
NOTE: the flashing white LED indicates that the charge of the Charging Case has run out.
Charging the Earbuds: put the devices in their housings and they will automatically be charged. The lighting up of the orange LEDs (2) indicates that the devices are charging, when the charging is complete, the LEDs (2) will switch off.
Connection to the phone when using for the first time: charge the earbuds by inserting them into their housings.
After recharging CELLUAR FLAG follow the instructions below to establish the connection with the phone.
Remove the devices from the Charging Case and wait for the automatic connection between them. Once the connection has been established, the LED (2) of one of the two earbuds will flash orange/white alternately, indicating that the pairing mode is active.
Activate the phone's Bluetooth to search for devices and select CELLULARLINE FLAG when it is detected.

USING THE DEVICE IN STEREO:
Switching on: remove the devices from the Charging Case or press the MFB touch control for 2 seconds.
Switching off: insert the earbuds into their housings or press the MFB touch control for 2 seconds.
Answering/ending a call: Press the MFB touch control (1) of one of the two earbuds twice.
Play/Pause: press the MFB touch control (1) of one of the two earbuds twice.
FF: press the MFB touch control (2) of the right earbud for 2 seconds to go back to the next song.
Rew: press the MFB touch control (1) of the left earbud for 2 seconds to go back to the previous song.
Speaker volume adjustment: use the phone's volume buttons to adjust the volume.
Low battery indicator: the acoustic signal indicates that the battery charge has run out.

RESET: if there are any anomalies in the operation of the device, it is possible to carry out a reset to restore the initial operation.
- delete all previous pairings from the phone's Bluetooth menu and restart it.
- press the MFB button 5 times quickly; you will hear a tone and both LEDs will start flashing red/white simultaneously.
- press once on both earbuds.
- put the earbuds back in the case.
Proceed with pairing again: remove the earbuds from the case; one of them will start flashing red/white alternately. Enable the Bluetooth on your phone and manually select CELLULARLINE FLAG when detected.

EARBUDS TECHNICAL SPECIFICATIONS:
Bluetooth: v 5
Profiles supported: Headset – Handsfree – A2DP - AVRCP
Range: 10mt
Bluetooth Frequency range: 20-2KHz
Battery Voltage: 3.7V
Battery capacity: 30mAh X 2
Charging Case battery capacity: 500mAh
MicroUSB port Voltage (V): 5V
MicroUSB port current (A): 400mA
ERP: 3mW
Stand-by Time: 100 hours
Talk Time: 3.5 hours
Play Time: 4 hours
Earbuds charging: about 1 hour
Recharge Charging Case: about 2 hours
Weight: 41g

IT - OPERAZIONI PRELIMINARI
Ricarica Charging Case: inserire il cavo di ricarica (5) ad una porta USB di un caricatore da rete o di un PC e collegare il connettore alla presa di ricarica MicroUSB
(4), il lampeggio del led arancione (3) indica la carica in corso della Charging Case.
Una volta completata la ricarica il led (3) rimarrà acceso, a questo punto disconnettere Charging Case dall'alimentazione.
NOTA: il lampeggio del led bianco indica l'esaurimento della carica della Charging Case.
Ricarica Auricolari: inserire i dispositivi nei rispettivi alloggiamenti, la ricarica si attiverà automaticamente. L'accensione dei led arancione (2) indicano la carica in corso dei dispositivi, al completamento della ricarica i led (2) si spegneranno.
Connessione al telefono al primo utilizzo: ricaricare gli auricolari inserendoli all'interno dei rispettivi alloggiamenti.
Dopo aver ricaricato CELLULAR FLAG procedere con le indicazioni riportate di seguito per stabilire la connessione con il telefono.
Estrarre i dispositivi dalla Charging Case e attendere la connessione automatica tra loro. Una volta stabilita la connessione il led (2) di uno dei due auricolari lampeggerà arancione/bianco alternato, indicando la modalità di pairing attiva.
Attivare il Bluetooth del telefono per effettuare la ricerca dispositivi e selezionare CELLULARLINE FLAG quando verrà rilevato.

IT

Descrizione:
1 - Comando touch MFB
2 - Led auricolari
3 - Led indicatore di carica Charging Case
4 - Presa di ricarica MicroUSB
5 -Cavo di ricarica MicroUSB

UTILIZZO DEL DISPOSITIVO IN MODALITÀ STEREO:
Accensione: estrarre i dispositivi dalla Charging Case o premere il comando touch MFB per 2 secondi.
Spegnimento: inserire gli auricolari nei rispettivi alloggiamenti o premere il comando touch MFB per 2 secondi.
Rispondere /terminare una chiamata: premere 2 volte il comando touch MFB (1) di uno dei due auricolari.
Play/Pause: premere 2 volte il comando touch MFB (1) di uno dei due auricolari.
FF: premere per 2 secondi il comando touch MFB (1) dell'auricolare destro per avanzare al brano successivo.
Rew: premere per 2 secondi il comando touch MFB (1) dell'auricolare sinistro per tornare al brano precedente.
Regolazione volume altoparlante: per regolare il volume utilizzare i tasti del telefono.
Indicatore di batteria scarica: il segnale acustico indica l'esaurimento della carica della batteria.

RESET: nel caso in cui si presentino delle anomalie sul funzionamento del dispositivo, è possibile effettuare un reset per ripristinare il funzionamento iniziale.
- eliminare tutti i precedenti abbinamenti dal menu Bluetooth del telefono e riavviarlo.
- premere 5 volte velocemente sul tasto MFB; si sentirà un tono seguito ed entrambi i led lampeggeranno bianco/rosso simultaneamente.
- premere una volta su entrambi gli auricolari.
- riporre gli auricolari all'interno della custodia.
Procedere nuovamente con il pairing: estrarre gli auricolari dalla custodia; uno dei due inizierà a lampeggiare rosso/bianco alternato. Abilitare il Bluetooth sul telefono e selezionare manualmente CELLULARLINE FLAG una volta rilevato.

DE

Beschreibung:
1 - MFB-Touch-Befehlstaste
2 - Headset-LEDs
3 - LED-Ladestandsanzeige Charging Case
4 - Micro-USB-Ladebuchse
5 - Micro-USB-Ladekabel

DE - VORBEREITENDE EINGRIFFE
Laden des Charging Case: Stecken Sie das Ladekabel (5) in einen USB-Anschluss eines Netzladegeräts oder eines PCs und verbinden Sie den Stecker mit der Micro-USB-Ladebuchse (4). Das Blinken der orangen LED (3) gibt an, dass der Ladevorgang des Charging Chase läuft.
Wenn der Ladevorgang abgeschlossen ist, leuchtet die LED (3) permanent. Trennen Sie daraufhin das Charging Case von der Stromversorgung.
HINWEIS: Das Blinken der weißen LED gibt an, dass das Charging Case geladen werden muss.
Laden des Headsets: Legen Sie die Geräte in das Ladecase ein. Der Ladevorgang beginnt automatisch. Das Aufleuchten der orangen LEDs (2) zeigt an, dass die Geräte geladen werden. Wenn der Ladevorgang abgeschlossen ist, schalten sich die LEDs (2) aus.
Erste Verbindung mit dem Handy: Legen Sie die Ohrhörer in das Ladecase ein, um sie zu laden.
Nach dem Laden von CELLULAR FLAG befolgen Sie die nachstehenden Anweisungen, um eine Verbindung zum Handy herzustellen.
Entnehmen Sie die Geräte aus dem Charging Case und warten Sie, bis sie sich automatisch miteinander verbinden. Sobald die Verbindung hergestellt ist, beginnt die LED (2) einer der beiden Ohrhörer abwechselnd orange und weiß zu blinken und gibt damit an, dass der Pairing-Modus aktiv ist.
Schalten Sie das Bluetooth des Handys ein, um die Gerätesuche zu starten, und wählen Sie CELLULARLINE FLAG, wenn Geräte erkannt werden.

VERWENDUNG DES GERÄTS IM STEREOMODUS:
Einschalten: Entnehmen Sie die Geräte aus dem Charging Case oder halten Sie die MFB-Touch-Befehlstaste 2 Sekunden lang gedrückt.
Ausschalten: Legen Sie die Ohrhörer in das Ladecase ein oder halten Sie die MFB-Touch-Befehlstaste 2 Sekunden lang gedrückt.
Anruf entgegennehmen/beenden: Drücken Sie 2 Mal die MFB-Touch-Befehlstaste (1) an einem der beiden Ohrhörer.
Play/Pause: Drücken Sie 2 Mal die Taste MFB (1) an einem der beiden Ohrhörer.
FF: Halten Sie die MFB-Touch-Befehlstaste (1) des rechten Ohrhörers 2 Sekunden lang gedrückt, um zum nächsten Titel zu wechseln.
Rew: Halten Sie die MFB-Touch-Befehlstaste (1) des linken Ohrhörers 2 Sekunden lang gedrückt, um zum vorherigen Titel zu wechseln.
Lautstärkeeinstellung: Um die Lautstärke zu regeln, verwenden Sie die Lautsprechertasten des Handys.
Anzeige für schwachen Akku: Das akustische Signal gibt an, dass der Akku geladen werden muss.
RESET: *Sollten unerwartete Störungen am Gerät auftreten, kann ein Reset durchgeführt werden, um die Anfangseinstellungen wiederherzustellen.*
- Löschen Sie alle vorherigen Verknüpfungen im Bluetooth-Menü des Handys und führen Sie einen Neustart durch.
- Drücken Sie 5 Mal kurz die MFB-Taste; es wird ein Signalton abgegeben und beide LEDs blinken gleichzeitig weiß und rot.
- Drücken Sie einmal auf beide Ohrhörer.
- Legen Sie die Ohrhörer wieder in das Case zurück.
Beginnen Sie erneut mit dem Pairing: Nehmen Sie die Ohrhörer aus dem Case; einer der beiden beginnt daraufhin, abwechselnd rot und weiß zu blinken. Aktivieren Sie Bluetooth auf Ihrem Handy und wählen Sie manuell CELLULARLINE FLAG aus, sobald es erkannt wird.

TECHNISCHE DATEN DES HEADSETS:
Bluetooth: v5
Unterstützte Geräte: Headset – Handsfree – A2DP – AVRCP
Reichweite: 10 m
Bluetooth Frequenzbereich: 20-2 KHz
Batteriespannung: 3,7 V
Batteriekapazität: 30 mAh X 2
Batteriekapazität des Charging Case: 500 mAh
Spannung (V) Micro-USB-Buchse: 5 V
Stromstärke (A) an der Micro-USB-Buchse: 400 mA
ERP: 3 mW
Standby-Zeit: 100 Stunden
Sprechzeit: 3,5 Stunden
Spielzeit: 4 Stunden
Ladedauer Headset: etwa 1 Stunde
Ladedauer Charging Case: etwa 2 Stunden
Gewicht: 41 g

ES - OPERACIONES PRELIMINARES
Carga del Charging Case: el Charging Case (estuche de carga) dispone de una toma de carga para intintroducir el cable de recarga (5) en un puerto USB de un cargador de red o de un ordenador y conectar el conector a la toma de carga Micro USB
(4), el parpadeo naranja (3) indica que la carga de la Charging Case está en curso.
Una vez completada la recarga, el LED (3) permanecerá encendido y ahora se puede desconectar la Charging Case de la alimentación.
NOTA:*el parpadeo del LED blanco indica que la carga de la Charging Case está agotada.*
Carga de auriculares: introducir los dispositivos en sus alojamientos respectivos; la carga se activará automáticamente. El encendido del LED naranja (2) indica la carga en curso de los dispositivos, al completar la recarga, los LED (2) se apagarán.
Conexión al teléfono en el primer uso: recargar los auriculares introduciéndolos en sus alojamientos respectivos.
Tras completar la recarga de CELLULAR FLAG seguir las indicaciones que aparecen más abajo para establecer la conexión con el teléfono.
Sacar los dispositivos de la Charging Case y esperar a que se conecten automáticamente entre sí. Una vez establecida la conexión, el LED (2) de uno de los dos auriculares parpadeará en naranja/blanco alternativamente, indicando la modalidad de emparejamiento activa.
Activa Bluetooth en el teléfono para realizar la búsqueda de dispositivos y seleccione CELLULARLINE FLAG cuando aparezca.

USO DEL DISPOSITIVO EN MODALIDAD ESTÉREO:
Encendido: sacar los dispositivos de la Charging Case o pulsar el comando táctil MFB durante 2 segundos.
Apagado: introducir los auriculares en sus respectivos alojamientos o pulsar el comando táctil MFB durante 2 segundos.
Responder/finalizar una llamada: pulsar dos veces el comendo táctil MFB (1) de uno de los dos auriculares.
Reponder /terminar un appel: appuyer 2 fois sur le bouton multifonction (1) de l'une des deux oreillettes.
Lecture/Pause: appuyer 2 fois sur le bouton multifonction (1) de l'une des deux oreillettes.
FF: appuyer pendant 2 secondes sur le bouton de commande multifonction (1) de l'oreillette droite pour passer au morceau suivant.
Rew: appuyer pendant 2 secondes sur le bouton de commande multifonction (1) de l'oreillette gauche pour revenir au morceau précédent.
Réglage du volume du haut-parleur: pour régler le volume, utiliser les touches du téléphone.
Voyant de batterie vide : le signal sonore indique que la batterie est épuisée.
RESET: en cas d'anomalie de fonctionnement de l'appareil, il est possible d'effectuer une réinitialisation pour restaurer le fonctionnement initial.
- éliminer tous les précédents appariellages du menu Bluetooth du téléphone et le redémarrer.
- appuyer rapidement 5 fois de suite sur le bouton de commande multifonction ; vous entendrez un signal sonore et les deux voyants clignoteront simultanément en blanc et en rouge.
- appuyer une fois sur les deux oreillettes.
- remettre les oreillettes dans leur étui.
Recommencer l'appareillage : sortir les oreillettes de leur étui ; l'une des deux commencera à clignoter en rouge/blanc de manière alternée. Activer le Bluetooth sur le téléphone et sélectionner manuellement CELLULARLINE FLAG lorsqu'il apparaîtra.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES DES OREILLETTES:
Bluetooth : v 5
Profils supportés : Casque – Mains libres – A2DP - AVRCP
Portée : 10 m
Gamme de fréquences Bluetooth : 20-2KHz
Tension de la batterie : 3,7V
Capacité de la batterie : 30mAh X 2
Capacité de la batterie du Charging Case : 500mAh
Tension du port MicroUSB : 5 V
Courant du port MicroUSB (A) : 400 mA
ERP : 3 mW
Durée en mode veille : 100 heures
Temps de discussion : 3,5 heures
Temps de jeu : 4 heures
Recharge des oreillettes : environ 1 heure
Recharge du boîtier de chargement : environ 2 h
Poids : 41 g

FR - OPÉRATIONS PRÉALABLES
Chargement du Charging Case : insérer le câble de chargement (5) dans un port USB d'un chargeur de réseau ou d'un PC et brancher le connecteur à la prise de chargement MicroUSB
(4), si le voyant clignote en orange (3), le chargement du Charging Case est en cours.
À la fin du chargement, le voyant (3) restera allumé. C'est à ce moment qu'il faut débrancher le Charging Case de l'alimentation.
REMARQUE: le clignotement blanc du voyant indique que la batterie du Charging Case est épuisée.
Recharge des oreillettes: insérer les dispositifs dans les logements respectifs, le chargement s'activera automatiquement. L'allumage des voyants orange (2) indique que le chargement des appareils est en cours. Les voyants (2) s'éteindront lorsque le chargement sera terminé.
Branchement au téléphone à la première utilisation: recharger les oreillettes en les insérant à l'intérieur de leurs logements respectifs.
Après avoir rechargé CELLULAR FLAG, poursuivre avec les indications figurant ci-après pour établir la connexion avec le téléphone.
Extraire les dispositifs du Charging Case et attendre qu'ils se connectent automatiquement entre eux. Lorsque la connexion aura été établie, le voyant (2) de l'une des deux oreillettes clignotera tantôt en orange tantôt en blanc, indiquant le fait que le mode d'appariement est actif.
Activer le Bluetooth du téléphone pour chercher les appareils et sélectionner CELLULARLINE FLAG lorsqu'il apparaîtra.

UTILISATION DU DISPOSITIF EN MODE STÉRÉO :
Allumage: extraire les appareils du Charging Case ou appuyer sur le bouton de commande multifonction pendant 2 secondes.
Extinction: insérer les oreillettes dans leurs logements respectifs ou appuyer sur le bouton de commande multifonction pendant 2 secondes.
Répondre /terminer un appel: appuyer 2 fois sur le bouton multifonction (1) de l'une des deux oreillettes.
Lecture/Pause: appuyer 2 fois sur le bouton multifonction (1) de l'une des deux oreillettes.
FF: appuyer pendant 2 secondes sur le bouton de commande multifonction (1) de l'oreillette droite pour passer au morceau suivant.
Rew: appuyer pendant 2 secondes sur le bouton de commande multifonction (1) de l'oreillette gauche pour revenir au morceau précédent.
Réglage du volume du haut-parleur: pour régler le volume, utiliser les touches du téléphone.
Voyant de batterie vide : le signal sonore indique que la batterie est épuisée.
RESET: en cas d'anomalie de fonctionnement de l'appareil, il est possible d'effectuer une réinitialisation pour restaurer le fonctionnement initial.
- éliminer tous les précédents appariellages du menu Bluetooth du téléphone et le redémarrer.
- appuyer rapidement 5 fois de suite sur le bouton de commande multifonction ; vous entendrez un signal sonore et les deux voyants clignoteront simultanément en blanc et en rouge.
- appuyer une fois sur les deux oreillettes.
- remettre les oreillettes dans leur étui.
Recommencer l'appareillage : sortir les oreillettes de leur étui ; l'une des deux commencera à clignoter en rouge/blanc de manière alternée. Activer le Bluetooth sur le téléphone et sélectionner manuellement CELLULARLINE FLAG lorsqu'il apparaîtra.

RU

Описание:
1 - сенсорный выключатель MFB
2 - светодиодный индикатор наушников
3 -светодиодный индикатор зарядки Charging Case
4 - разъем зарядки MicroUSB
5 - кабель для зарядки MicroUSB

RU - ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ ОПЕРАЦИИ
Зарядка Charging Case. Вставьте кабель для зарядки (5) в порт USB зарядного устройства, заряжающегося от сети, или в порт ПК и подсоедините коннектор к разъему зарядки MicroUSB
(4), оранжевый светодиодный индикатор (3) показывает, что выполняется зарядка Charging Case.
По окончании зарядки будет гореть светодиодный индикатор (3). Отключите Charging Case от источника питания.
ПРИМЕЧАНИЕ. Светодиодный индикатор белого цвета указывает на то, что Charging Case разряжен.
Зарядка наушников. вставьте наушники в соответствующие гнезда, зарядка начнется автоматически. Если горит оранжевый светодиодный индикатор (2), это означает, что выполняется зарядка устройств. По завершении зарядки светодиодные индикаторы (2) погаснут.
Подключение к телефону при первом использовании: зарядите наушники, вставив их в соответствующие гнезда.
После завершения зарядки CELLULAR FLAG следуйте дальнейшим указаниям по установке соединения с телефоном.
Извлеките устройства из Charging Case и дождитесь автоматического установления соединения между ними. После установления соединения светодиодный индикатор (2) одного из двух наушников будет попеременно мигать оранжевым и белым, указывая на то, что режим сопряжения активирован.
Активируйте Bluetooth на телефоне, чтобы осуществить поиск устройств, и выберите CELLULARLINE FLAG после определения.

Использование устройства в стереорежиме
Включение: извлеките устройства из Charging Case или нажмите и удерживайте сенсорный выключатель MFB на протяжении 2 секунд.
Выключение: вставьте наушники в соответствующие гнезда или нажмите и удерживайте сенсорный выключатель MFB на протяжении 2 секунд.
Ответ на вызов / завершение вызова: дважды нажмите сенсорный выключатель MFB (1) на одном из наушников.
Воспроизведение/пауза: дважды нажмите сенсорный выключатель MFB (1) на одном из наушников.
Ускоренная перемотка вперед: нажмите и удерживайте сенсорный выключатель MFB (1) правого наушника в течение 2 секунд, чтобы перейти к следующему треку.
Ускоренная перемотка назад: нажмите и удерживайте сенсорный выключатель MFB (1) левого наушника в течение 2 секунд, чтобы перейти к предыдущему треку.
Регулировка громкости динамика: для регулировки громкости воспользуйтесь кнопками на телефоне.
Индикатор низкого заряда аккумулятора: если аккумулятор разряжен, прозвучит звуковой сигнал.
СБРОС: при нарушениях нормального функционирования устройства можно осуществить сброс параметров, чтобы вернуться к их исходному варианту.
- Удалите предыдущие подключения из меню Bluetooth на телефоне и перезапустите его.
- Быстро нажмите кнопку MFB 5 раз — вы услышите звуковой сигнал, а оба светодиодных индикатора загорятся белым и красным одновременно.
- Однократно нажмите на оба наушника.
- Положите наушники в чехол.
Продолжайте процесс сопряжения: извлеките наушники из чехла; один из двух светодиодных индикаторов начнет попеременно мигать красным и белым. Включите Bluetooth на телефоне и выберите вручную CELLULARLINE FLAG после определения.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ НАУШНИКОВ.
Bluetooth: версия 5.
Поддерживаемые профили: наушники — гарнитура — A2DP — AVRCP.
Дальность действия: 10 м.
Диапазон частот Bluetooth: 20–2 кГц.
Напряжение аккумулятора: 3,7 В.
Емкость аккумулятора: 30 мА•ч, 2 шт.
Емкость чехла-аккумулятора Charging Case: 500 мА/ч.
Напряжение порта MicroUSB (В): 5 В.
Сила тока порта MicroUSB (А): 400 А.
ЭИМ: 3 мВт
Время в режиме ожидания: 100 ч.
Время в режиме разговора: около 3,5 ч.
Время в режиме воспроизведения: 4 ч.
Зарядка наушников: около 1 ч.
Зарядка чехла-аккумулятора: около 2 ч.
Масса: 41 г.

TR - BAŞLANGIÇ İŞLEMLERİ
Charging Case Yeniden Şarj: Charging Case doldurma: şarj kablosunu (5), şarj cihazının veya bilgisayarın USB portuna takın ve konnektörü MicroUSB şarj soketine takın
(4), turuncu ledin (3) yanıp sönmesi, Charging Case şarj işleminin devam ettiğini gösterir.
Şarj işlemi tamamlandığında, led (3) açık kalacaktır, bu noktada Charging Case güç kaynağından çıkarılmalıdır.
NOT: *beyaz LED'in yanıp sönmesi Charging Case'nin şarjının bittiğini gösterir.*
Kulaklığın şarj edilmesi: aygıtları ilgili yuvalarına yerleştiriniz, şarj otomatik aktive olacaktır. Turuncu ledlerin (2) yanması cihazların şarjının devam ettiğini gösterir, şarj tamamlandığında ledler (2) sönecektir.
İlk kullanıcı için telefona bağlama: kulaklığı ilgili yuvalarına yerleştirin ve şarj edin.
CELLULAR FLAG şarj olduktan sonra, telefonla bağlantı kurmak için aşağıdaki talimatları uygulayın.
Cihazları Charging Case'den çıkarın ve aralarındaki otomatik bağlantıyı bekleyin. Bağlantı kurulduktan sonra, kulaklıklardan birinin ledi (2) sırayla turuncu/beyaz renkte yanıp sönerek eşleşme modunun aktif olduğunu gösterir.
Cihazları aramak ve algılandığında CELLULARLINE FLAG seçeneğini seçmek için telefonun Bluetooth'unu etkinleştirin.

GHAZIN STEREO MODDA KULLANILMASI:
Gücü açma: Cihazları Charging Case'den çıkarın veya MFB dokunmatik kontrol düğmesine 2 saniye basın.
Gücü Kapatma: Kulaklıkları ilgili yuvalarına yerleştirin veya MFB dokunmatik kontrol düğmesine 2 saniye basın.
Bir çağrıya yanıt vermek/sonlandırmak: İki kulaklıktan birinin MFB dokunmatik kontrol düğmesine (1), 2 kez basın.
Oynat/Durdur: İki kulaklıktan birinin MFB dokunmatik kontrol düğmesine (1), 2 kez basın.
FF: Sonraki şarkıya geçmek için sağ kulaklıktaki MFB dokunmatik kontrol düğmesine (1) 2 saniye boyunca basın.
Rew: Önceki şarkıya geçmek için sol kulaklıktaki MFB dokunmatik kontrol düğmesine (1) 2 saniye boyunca basın.
Hoparlör ses seviyesi ayarı: ses seviyesini ayarlamak için telefondaki düğmeleri kullanın.
Düşük pil göstergesi: akustik sinyal pil şarjının tükendiğini gösterir.

RESET: Cihazın çalışmasında anormallikler olması durumunda, başlangıç işlemini geri yüklemek için sıfırlama yapmak mümkündür.
- telefonun Bluetooth menüsünden önceki tüm eşleştirmeleri silin ve yeniden başlatın.
- MFB düğmesine 5 kez hızlıca basın; sesli bir uyarı duyulur ve her iki led de aynı anda beyaz/kırmızı yanıp söner.
- her iki kulaklığa da bir kes basın.
- kulaklıkları kılıfa koyun.
Tekrar eşleştirme işlemini yapın: kulaklıkları kılıftan çıkarın; bir tanesi dönüşümlü olarak kırmızı/beyaz renkte yanıp sönmeye başlayacaktır. Telefonunuzun Bluetooth işlevini etkinleştirin ve tespit edildiğinde CELLULARLINE FLAG işlevini manuel olarak seçin.

KULAKLIKLARIN TEKNİK ÖZELLİKLERİ;
Bluetooth: 5 V
Desteklenen profiller: Kulaklıklı – Eller serbest – A2DP - AVRCP
Kapsama alanı: 10m
Bluetooth Frekans Aralığı: 20-2KHz
Pil Voltajı: 3.7V
Pil Kapasitesi: 30mAh X 2
Charging Case pil kapasitesi: 500mAh
MicroUSB port Voltajı (V): 5V
MicroUSB port akımı (A): 400mA
ERP: 3mW
Stand by Süresi: 100 saat
Konuşma süresi 3.5 saat
Çalışma süresi 4 saat
Kulaklıkların şarj edilmesi: yaklaşık 1 saat
Charging Case dolumu: yaklaşık 2 saat
Ağırlık: 41g

NL - VOORAFGAANDE HANDELINGEN
Opladen Charging Case: steek de opladkabel (5) in de USB-poort van een oplader of een pc en sluit de connector aan op het Micro-USB-laadstuk
(4), als de oranje led (3) begint te knipperen, dan is de Charging Case aan het opladen.
Als het opladen voltooid is, blijft de led (3) branden. Ontkoppel de Charging Case van de voeding.
OPMERKING: de witte led knippert om aan te geven dat de batterij van de Charging Case leeg is.
Headset opladen: plaats de apparaten in de daarvoor bestemde houders; het opladen start automatisch. De oranje leds (2) gaan branden, wat aangeeft dat de headset wordt opgeladen. Zodra het opladen is voltooid, gaan de leds (2) uit.
Eerste keer verbinden met de telefoon: laad de headset op door ze in de daarvoor bestemde houders te plaatsen.
Laad CELLULAR FLAG eerst volledig op en volg daarna de hieronder beschreven stappen om verbinding met de telefoon tot stand te brengen.
Haal de oortjes uit de Charging Case en wacht tot ze automatisch verbinding met elkaar gemaakt hebben. Nadat er een verbinding tot stand is gebracht, gaat de led (2) van een van beide oortjes afwisselend oranje/wit knipperen, wat betekent dat de pairing-modus actief is.
Schakel de Bluetooth-functie van de telefoon in om naar de apparaten te zoeken en selecteer CELLULARLINE FLAG eens het op het scherm verschijnt.

HET APPARAAT GEBRUIKEN IN STEREOMODUS:
Inschakelen: haal de headset uit de Charging Case of druk gedurende 2 seconden op de MFB-toets.
Uitschakelen: plaats de oortjes in de daarvoor bestemde houders of druk gedurende 2 seconden op de MFB-toets.
Een oproep beantwoorden/beëindigen: druk tweemaal op de MFB-toets (1) van een van beide oortjes.
Afspelen/Pauze: druk tweemaal op de MFB-toets (1) van een van beide oortjes.
FF: druk gedurende 2 seconden op de MFB-toets (1) van het rechteroortje om naar het volgende nummer te gaan.
Rew: druk gedurende 2 seconden op de MFB-toets (1) van het linkeroortje om naar het vorige nummer te gaan.
Luidsprekervolume instellen: gebruik de knoppen op de telefoon om het volume in te stellen.
Indicatie batterij ontladen: een akoestisch signaal geeft aan dat de batterij leeg is.
RESET: *wanneer er storingen zijn tijdens het gebruik van het apparaat, kan het gereset worden om het weer als voordien te laten werken.*
- verwijder alle eerdere Bluetooth-verbindingen van de telefoon en start de Bluetooth-functie opnieuw op.
- druk vijf keer snel na elkaar op de MFB-toets; er verschijnen een geluidssignaal en beide leds beginnen tegelijkertijd wit/rood knipperen.
- druk tweemaal op beide oortjes.
- plaats de oortjes terug in het hoesje.
Probeer de headset opnieuw te verbinden: Haal de headset uit het hoesje; een van de twee oortjes zal afwisselend rood/wit beginnen te knipperen. Schakel de Bluetooth van de telefoon in en selecteer handmatig CELLULARLINE FLAG zodra hij op het scherm verschijnt.

TECHNISCHE SPECIFICATIES HEADSET:
Bluetooth: v 5
Ondersteunde profielen: Headset – Handsfree – A2DP - AVRCP
Bereik: 10 m
Bluetooth-frequentiebereik: 20-2000 Hz
Batterijspanning: 3,7 V
Batterijvermogen: 30 mAh x 2
Batterijvermogen Charging Case: 500 mAh
Spanning Micro-USB-poort (V): 5 V
Stroom Micro-USB-poort (A): 400 mA
ERP: 3 mW
Stand-bytijd: 100 uur
Spreektijd: 3,5 uur
Afspeeltijd: 4 uur
Opladatijd headset: ongeveer 1 uur
Opladatijd Charging Case: ongeveer 2 uur
Gewicht: 41 g

FI - ESITOIMENPITEET
Charging Case -lataus: Kytke latausjohto (5) verkkolaturin tai PC :n USB-porttiin ja liitä liitin MicroUSB-latauspistokkeeseen
(4). Oranssin LED-merkkivalon (3) vilkkuminen kertoo, että Charging Casen lataus on käynnissä.
Kun lataus on suoritettu, LED-merkkivalo (3) jää palamaan ja tässä vaiheessa voit kytkeä Charging Casen irti virransyötöstä.
HUOMAUTUS: valkean LED-valon vilkkuminen kertoo, ettei Charging Casessa ole virtaa jäljellä.
Kuulokkeiden lataus: aseta laitteet omille paikoilleen, lataus alkaa automaattisesti. Oranssien LED-merkkivalojen (2) syttyminen kertoo, että laitteiden lataus on käynnissä, ja latauksen päättyttyä LED-merkkivalot (2) sammuvat.
Käyttöönotto ja yhteystiimen ensilmiseen: lataa kuulokkeet asettamalla ne omiin syvennyksiinsä.
Kun CELLULAR FLAG on ladattu, noudata seuraavaksi annettuja ohjeita yhteyden muodostamiseksi puhelimeen.
Ota laitteet pois Charging Casesta ja odota, että ne muodostavat automaattisesti välilleen yhteyden. Kun yhteys on muodostettu, jommankumman kuulokkeen LED-merkkivalo (2) vilkkuu vuorotellen oranssina ja valkeana kertoen, että pariliitostila on aktiivinen.
Aktivoi puhelimen Bluetooth laitteiden etsimistä varten ja valitse CELLULARLINE FLAG, kun laite havaitaan.

LAITTEEN KÄYTTÖ STEREO-TILASSA:
Käynnistäminen: ota laitteet pois Charging Casesta tai paina MFB-kosketuspainiketta kahden sekunnin ajan.
Sammuttaminen: aseta kuulokkeet omiin syvennyksiinsä tai paina MFB-kosketuspainiketta kahden sekunnin ajan.
Puhelun aloittaminen / lopettaminen: paina toisen kuulokkeen MFB-kosketuspainiketta (1) kahdesti.
Play/Pause: paina toisen kuulokkeen MFB-kosketuspainiketta (1) kahdesti.
FF: paina kahden sekunnin ajan oikeanpuoleisen kuulokkeen MFB-kosketuspainiketta (1) siirtyäksesi seuraavaan kappaleeseen.
Rew: paina kahden sekunnin ajan vasemmanpuoleisen kuulokkeen MFB-kosketuspainiketta (1) siirtyäksesi edelliseen kappaleeseen.
Kaiuttimen äänenvoimakkuuden säätö: Säädä äänenvoimakkuutta puhelimen äänenvoimakkuuden säätöpainikkeista.
Tyhjentyneen akun ilmaisin: merkkiäänі ilmaisee, että akku on tyhjentynyt.

RESET: *Jos laitteen toiminnassa ilmenee poikkeavuuksia, se voidaan nollata alkuperäisen toiminnan palauttamiseksi.*
- Poista kaikki edelliset pariliitokset puhelimen Bluetooth-valikosta ja käynnistä puhelin uudelleen.
- Paina MFB-painiketta nopeasti viisi kertaa. Kuulet merkkiäänen ja molemmat LED-valot vilkkuvat yhtäaikaa punaisena/valkoisena.
- Paina kerran molemmista kuulokkeista.
- Aseta kuulokkeet koteloon.
Suorita laiteparin muodostaminen uudelleen: ota kuulokkeet kotelosta; toinen niistä alkaa vilkkua vuorotellen punaisena/valkoisena. Ota Bluetooth käyttöön puhelimellasi ja kun CELLULARLINE FLAG on havaittu, valitse se manuaalisesti.

KUULOKKEIDEN TEKNISET TIEDOT:
Bluetooth: v 5
Tuetut profiilit: Kuulokkeet - Handsfree – A2DP - AVRCP
Kantavuus: 10 m
Bluetooth-taajuusilsuus: 20 - 2 KHz
Akun jännite: 3,7 V
Akun kapasiteetti: 30mAh X 2
Charging Casen akun kapasiteetti: 500 mAh
MicroUSB-portin jännite (V): 5V
MicroUSB-portin virta (A): 400 mA
ERP: 3 mW
Valmiustila-aika: 100 tuntia
Puheaika: 3,5 tuntia
Peliaika: 4 tuntia
Kuulokkeiden lataus: noin 1 tuntia
Charging Casen lataus: noin 2 tuntia
Paino:41 g

FI

Käyttöohje

Description:
1 - MFB touch control
2 - Earbud LEDs
3 - Charging Case charge indicator LED
4 - MicroUSB charging socket
5 - MicroUSB charging cable

Beschreibung:
1 - MFB-Touch-Befehlstaste
2 - Headset-LEDs
3 - LED-Ladestandsanzeige Charging Case
4 - Micro-USB-Ladebuchse
5 - Micro-USB-Ladekabel

Описание:
1 - сенсорный выключатель MFB
2 - светодиодный индикатор наушников
3 -светодиодный индикатор зарядки Charging Case
4 - разъем зарядки MicroUSB
5 - кабель для зарядки MicroUSB

Descripción:
1 - Comando táctil MFB
2 - Auriculares LED
3 - LED indicador de carga de la Charging Case
4 - Toma de carga micro USB
5 Cable de carga micro USB

Tanım:
1 - Dokunmatik Kumanda MFB
2 - Led kulaklık
3 - Led şarj göstergeli Charging Case
4 -MicroUSB şarj soketi
5 - MicroUSB şarj kablosu

Kuvaus:
1 MFB-kosketusohjaus
2 Kuulokkeiden LED-merkkivalo
3 Charging Casen latauksen LED-merkkivalo
4 MicroUSB-

BTFLAGTWS

Flag

SV TRÅDLÖSA BLUETOOTH® STEREOHÖRLURAR MED LADDNINGSFODRAL

DA TRÅDLØSE BLUETOOTH® STEREO HØRETELEFONER MED OPLADER-ETUI

NO BLUETOOTH® STEREO TRÅDLØS ØRETELEFON MED LADEETUI

PT AURICULAR ESTÉREO SEM FIOS BLUETOOTH® COM ESTOJO DE CARGA

CS BEZDRÁTOVÁ STEREO BLUETOOTH® SLUCHÁTKA S POUZDREM PRO NABÍJENÍ

SL BLUETOOTH® STEREO BREZŽIČNE UŠESNE SLUŠALKE Z ETUIJEM ZA POLNJENJE

HR BLUETOOTH® BEŽIČNE SLUŠALICE S KUĆIŠTEM ZA PUNJENJE

BG БЕЗЖИЧНИ BLUETOOTH® СТЕРЕО СЛУШАЛКИ С КАЛЪФ ЗА ЗАРЕЖДАНЕ

EL ΑΣΥΡΜΑΤΑ ΑΚΟΥΣΤΙΚΑ BLUETOOTH® ΣΤΕΡΕΟΦΩΝΙΑΣ ΜΕ ΘΗΚΗ ΦΟΡΤΙΣΗΣ

SV

Beskrivning:
1 - Flervalsknapp
2 - Lysdiod på hörlurar
3 - Lysdiod för laddningsindikering av Charging Case
4 - Micro USB-laddningsuttag
5 - Micro USB-laddningskabel

DA - INLEDNINGSVIST
Genoplading af Charging Case: indsæt ladekabel (5) i en USB-ladeport til en netoplader eller PC, og tilslut stikket til MicroUSB-ladestikket
(4), når den orange lysdiode (3) blinker, betyder det at opladning af Charging Case er i gang.
Når opladningen er færdig, forbliver lysdioden (3) tændt, nu kan Charging Case frakobles forsyningen.
BEMÆRK: *når den hvide lysdiode blinker, betyder det at Charging Case er offoft.*
Genopladning af øretelefoner: indsæt øretelefoner i de tilhørende lejer, opladningen starter automatisk. Når de orange lysdioder (2) tinder, betyder det at øretelefonene oplades. Når opladningen er færdig, slukker lysdioderne (2).
Tilslutning til telefonen ved første brug: oplad øretelefonerne ved at sætte dem ind i de tilhørende lejer.
Efter opladning af CELLULAR FLAG skal du følge nedenstående anvisninger for at oprette forbindelse med telefonen.
Tag enhederne ud af Charging Case, og vent på der oprettes automatisk forbindelse mellem dem. Når forbindelsen er oprettet, blinker lysdioderne (2) på en af de to øretelefoner skiftevis orange/hvid og angiver, at pairing-tilstanden er aktiveret.
Aktivér Bluetooth på telefonen for at søge efter enheder, og vælg CELLULARLINE FLAG , når den findes.

BRUG AF ENHEDEN I STEREO-TILSTAND:
Tænding: tag enhederne ud af Charging Case eller tryk på touch MFB-betjeningen i 2 sekunder.
Slukning: sæt øretelefonerne i de tilhørende lejer eller tryk på touch MFB-betjeningen i 2 sekunder.
Svare på/afslutte et opkald: tryk 2 gange på touch MFB-betjeningen (1) på en af de to øretelefoner.
Play/Pause: tryk 2 gange på touch MFB-betjeningen (1) på en af de to øretelefoner.
FF: tryk i 2 sekunder på touch MFB-betjeningen (1) på højre øretelefon for at gå frem til næste nummer.
Rew: tryk i 2 sekunder på touch MFB-betjeningen (1) på venstre øretelefon for at gå tilbage til forrige nummer.
Justering af højttalerens lydstyrke: lydstyrken reguleres med telefonens taster.
Batteriindikator: det akustiske signal angiver at batterierne genopladning er afsluttet.
RESET: hvis der er driftsforstyrrelse vedrørende enhedens drift, er det muligt at foretage en reset (nulstilling) for at genoprette den oprindelige driftstand.
- fjern de forrige forbindelser fra telefonens Bluetooth menu og genstart den.
- tryk hurtigt 5 gange på tasten MFB, du hører en lyd og begge lysdioder blinker samtidigt med hvid/rød farve.
- tryk én gang på begge øretelefoner.
- opbevar øretelefonerne i deres cover.
Fortsæt parringen igen: Træk øretelefonerne ud fra deres cover: en af dem begynder at blinke skiftevis med rød/hvid farve. Aktivér Bluetooth på telefonen og vælg CELLULARLINE FLAG manuelt, når den er fundet.

TEKNISKE SPECIFIKATIONER FOR ØRETELEFONER:
Bluetooth: v 5
Understøttede profiler: Headset – Handsfree – A2DP - AVRCP
Rækkevidde: 10 m
Bluetooth frekvensområde: 20-2KHz
Batteripåvirkning: 3,7 V
Batterikapacitet: 30 mAh X 2
Charging Case batterikapacitet: 500mAh
Micro USB-port, spænding (V): 5 V
Micro USB-port strøm (A): 400mA
ERP:3mW
Standby-tid: 100 timmar
Samtaletid: 3,5 timmar
Speltid: 4 timmar
Ladning af hørlurar: cirka 1 timme
Laddning av laddningsfodral: Cirka 2 tim
Vikt: 41g

DA

Beskrivelse:
1 - Touch MFB-betjening
2 - Lysdiode på øretelefoner
3 - Lysdiode for ladestatus Charging Case
4 - MicroUSB opladerstik
5 - MicroUSB ladekabel

NO

Beskrivelse:
1 - Berøringsstyring MFB
2 - Lysdiode for øreplugger
3 - Lysdiode til ladeindikator Charging Case
4 - MikroUSB ladekontakt
5 - MikroUSB ladekabel

PT

Descrição:
1 - Comando tátil MFB
2 - LED auriculares
3 - LED indicador de carga Charging Case
4 - Tomada de carregamento MicroUSB
5 - Cabo de recarga MicroUSB

CS

Popis:
1 - Dotykový multifunkční ovladač
2 - LED
3 - LED indikátor nabíjení Charging Case
4 - Nabíjecí zdířka MicroUSB
5 - Nabíjecí kabel MicroUSB

SL

Opis:
1 - Upravljanje na dotik MFB
2 - Lučka LED na slušalkah
3 - Lučka LED s prikazom polnjenja polnilnega ohišja Charging Case
4 - Vhod za polnjenje MicroUSB
5 - Polnilni kabel MicroUSB

HR

Opis:
1 - Tipka MFB osjetljiva na dodir
2 - LED slušalice
3 - LED indikator kućišta za punjenje Charging Case
4 - Utičnica za punjenje MicroUSB
5 - Kabel za punjenje MicroUSB

BG

Описание:
1 Сензорно управление МФБ
2 Индикатор за слушалки
тип тапи
3 Индикатор за зареждане Charging Case
4 MicroUSB порт за зареждане
5 - MicroUSB кабел за зареждане

EL

Περιγραφή:
1 - Πλήκτρο touch MFB
2 - Λυχνία LED ακουστικών
in3 Λυχνία LED ένδειξης φόρτισης στο Charging Case
4 - Υποδοχή φόρτισης MicroUSB
5 - Καλώδιο φόρτισης MicroUSB

SV - FÖRBERELANDE ÅTGÄRDER
Laddning av Charging Case: anslut laddningskabeln (5) i en USB-port på en nätladdare eller en PC och anslut kontakten till MicroUSB-laddningsuttaget
(4), när den orangea lysdioden blinkar (3) indikerar pågående laddning av Charging Case.
När laddningen är klart förblir lysdioden (3) tänd, koppla då ut Charging Case från elnätverket.
OBS: *om lysdioden blinkar vitt indikeras det att Charging Case är urladdat.*
Laddning av hörlurar: anslut enheterna på respektive plats, laddning påbörjar automatiskt. När den orangea lysdioden (2) tänds betyder det att laddningen pågår, när laddningen är klar slocknar lysdiooderna (2).
Anslutning till telefonen vid första användning: ladda hörlurarna genom att sätta i sätta i dem på respektive plats.
Efter att ha laddat CELLULAR FLAG fortsätt med följande anvisningar för att upprätta anslutningen till telefonen.
Ta ut enheterna från Charging Case och vänta att de automatiskt ansluter till varandra. När anslutningen har upprätats blinkar LED-lampan (2) för en av de två hörlurarna omväxlande med orange/ vitt sken för attange att parningsläget är aktivt.
Aktivera Bluetooth på telefonen för att söka efter enheter och välj CELLULARLINE FLAG när det syns.

ANVÄNDA ENHETENS STEREOFUNKTION:
Påslagning ta ut enheterna från Charging Case eller tryck på flervalsknappen i 2 sekunder.
Avstängning: sätt i hörlurarna på respektive plats eller tryck på flervalsknappen i 2 sekunder.
Svara/avsluta ett samtal: tryck på flervalsknappen (1) 2 gånger på en av hörlurarna.
Play/Pause: tryck på flervalsknappen (1) 2 gånger på en av hörlurarna.
FF: håll flervalsknappen (1) intryckt i 2 sekunder på den högra hörluren för att gå till nästa spår.
Rew: håll flervalsknappen (1) intryckt i 2 sekund på den vänstra hörluren för att gå tillbaka till det föregående spår.
Justera högtalarvolym: använd telefonens knappar för att justera volymen.
Indikator för svagt batteri: ljudsignalen indikerar att batteriet är urladdat.
RESET: *om det uppstår ovvikelser på enhetens funktioner är det möjligt att utföra en återställning för återgå till fabriksinställningen.*
- ta bort alla tidigare parkopplingar från telefonens Bluetooth-meny och starta om den.
tryck 5 gånger på flervalsknappen snabbt; en ljudton hörs och båda lysdioderna blinkar vitt samtidigt.
- tryck en gång på båda hörlurarna.
- sätt tillbaka hörlurarna i sitt etui.
Utföra parkoppelingen igen: ta ut hörlurarna från etuiet; en av de två börjar att blinka rött/vitt. Slå på Bluetooth på telefonen och välj manuellt CELLULARLINE FLAG när det syns.

TEKNISKA SPECIFIKATIONER FÖR HÖRLURAR:
Bluetooth: v 5
Profiler som stöds: Headset – Handsfree – A2DP - AVRCP
Räckvidd: 10 m
Bluetooth frekvensområde: 20-2KHz
Batteripåverkan: 3,7 V
Batterikapacitet: 30 mAh X 2
Charging Case batterikapacitet: 500mAh
Micro USB-port, spänning (V): 5 V
Micro USB-port ström (A): 400mA
ERP:3mW
Standby-tid: 100 timmar
Samtaletid: 3,5 timmar
Speltid: 4 timmar
Laddning av hörlurar: cirka 1 timme
Laddning av laddningsfodral: Cirka 2 tim
Vikt: 41g

NO

Beskrivelse:
1 - Berøringsstyring MFB
2 - Lysdiode for øreplugger
3 - Lysdiode til ladeindikator Charging Case
4 - MikroUSB ladekontakt
5 - MikroUSB ladekabel

PT

Descrição:
1 - Comando tátil MFB
2 - LED auriculares
3 - LED indicador de carga Charging Case
4 - Tomada de carregamento MicroUSB
5 - Cabo de recarga MicroUSB

CS

Popis:
1 - Dotykový multifunkční ovladač
2 - LED
3 - LED indikátor nabíjení Charging Case
4 - Nabíjecí zdířka MicroUSB
5 - Nabíjecí kabel MicroUSB

SL

Opis:
1 - Upravljanje na dotik MFB
2 - Lučka LED na slušalkah
3 - Lučka LED s prikazom polnjenja polnilnega ohišja Charging Case
4 - Vhod za polnjenje MicroUSB
5 - Polnilni kabel MicroUSB

HR

Opis:
1 - Tipka MFB osjetljiva na dodir
2 - LED slušalice
3 - LED indikator kućišta za punjenje Charging Case
4 - Utičnica za punjenje MicroUSB
5 - Kabel za punjenje MicroUSB

BG

Описание:
1 Сензорно управление МФБ
2 Индикатор за слушалки
тип тапи
3 Индикатор за зареждане Charging Case
4 MicroUSB порт за зареждане
5 - MicroUSB кабел за зареждане

EL

Περιγραφή:
1 - Πλήκτρο touch MFB
2 - Λυχνία LED ακουστικών
in3 Λυχνία LED ένδειξης φόρτισης στο Charging Case
4 - Υποδοχή φόρτισης MicroUSB
5 - Καλώδιο φόρτισης MicroUSB

NO - FORBEREDELSE
Lade opp Charging Case: Lade Charging Case: Sett ladekabelen (5) inn i en USB-port til en nettlader eller en PC, og koble koblingstykket til MikroUSB ladekontakten
(4), når den oranssen lysdioden (3) blinker, betyr det at Charging Case lades.
Når ladingen er fullført, vil lysdioden (3) være tent. Koble nå Charging Case fra strømmen.
MERK:Når den hvite lysdioden blinker, betyr det at Charging Case er utlad.
Lade ørepluggene: sett enhetene på plassene sine, og oppladingen vil state automatisk. Når de oranje lysdiodene (2) tennes, betyr det at enhetene lades. Når ladingen er fullført, slukkes lysdiodene (2).
Tilkobling til telefonen første gang: Legg ørepluggene på plass for å lade dem.
Etter å ha ladet CELLULAR FLAG, fortsett som forklart nedenfor for å opprette tilkoblingen med telefonen.
Ta enhetene ut av Charging Case og vent til de sammenkobles automatisk. Når tilkoblingen er etablert, blinker lysdioden (2) til en av de to ørepluggene vekselvis oranse/hvitt og indikerer at parningsmodusen er aktivert.
Aktiver telefonens Bluetooth for å lete etter andre enheter og velg CELLULARLINE FLAG når den leses av.

BRUK AV ENHETEN I STEREO:
Slå på: Ta enhetene ut av Charging Case eller trykk på berøringsstyringen MFB i 2 sekunder.
Slå av: Legg ørepluggene på plass eller trykk på berøringsstyringen MFB i 2 sekunder.
Svare på anrop/avslutte samtale: Trykk 2 ganger på berøringsstyringen MFB (1) til en av de to ørepluggene.
Play/Pause: Trykk 2 ganger på berøringsstyringen MFB (1) til en av de to ørepluggene.
FF: Trykk i 2 sekunder på berøringsstyringen MFB (1) på den høyre ørepluggen for å gå videre til neste låt.
Rew: Trykk i 2 sekunder på berøringsstyringen MFB (1) på den venstre ørepluggen for å gå tilbake til forrige låt.
Regulering av høyttalervolumet: Bruk telefonens volumtaster for å regulere volumet.
Indikator for utladet batteri: Lydsignalet indikerer at batteriet er utladet.
RESET: *Hvis det skulle oppstå funksjonsproblemer i enheten, er det mulig å foreta en nullstilling for å gjenopprette den opprinnelige funksjonen.*
- fjern alle tidligere sammenkoblinger i telefonens Bluetooth-meny, og slå telefonen av og på igjen.
- trykk raskt 5 ganger på MFB-tasten; en lyd hører og begge lysdiodene blinker vekselvis hvitt/rødt.
- trykk en gang på begge ørepluggene.
- legg ørepluggene i etuet.
Fortsett med sammenkoblingen igjen: ta ørepluggene ut av etuiet. En av dem begynner å blinke vekselvis rødt/hvitt. Aktiver Bluetooth på telefonen og velg CELLULARLINE FLAG manuelt når den leses av.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DOS AURICULARES:
Bluetooth®: v5
Perfis suportados: Auscultadores – Mãos-livres - A2DP - AVRCP
Alcance: 10 m
Gama de frequência Bluetooth:20-2 KHz
Tensão da bateria: 3,7 V
Capacidade da bateria: 30 mAh X 2
Capacidade da bateria da Charging Case: 500 mAh
Tensão porta MicroUSB (V): 5 V
Corrente porta MicroUSB (A): 400 mA
ERP: 3 mW
Tempo de espera: 100 horas
Tempo de conversação: 3,5 horas
Tempo de reprodução: 4 horas
Carregamento auriculares: cerca de 1 hora
Carregamento Charging Case: cerca de 2 horas
Peso: 41 g

CS - PŘÍPRAVA
Nabíjení nabíjecího pouzdra: Nabíjecí kabel (5) zasuňte do libovolného portu USB sítového nabíječe nebo PC a připojte konektor k nabíjecí zdířce MicroUSB.
(4), rozsvícení oranžové LED diody (3) znamená probíhající nabíjení Charging Case.
Jakmile je nabíjení ukončeno, LED dioda (3) zůstane rozsvícená, v tomto okamžiku odpojte Charging Case od zdroje napájení.
POZNÁMKA: *bílkání bílé LED diody signalizuje vybití Charging Case.*
Nabíjení sluchátek: vložte zařízení do příslušných dobíjecích stanic, nabíjení se aktivuje automaticky. Rozsvícení prvních dvou LED diod (2) signalizuje, že se zařízení nabíjí, když je dobíjení dokončeno LED diody (2) zhasnou.
Připojení k telefonu při prvním použití: Dobijte sluchátka tím, že je vložíte do jejich příslušných pouzder.
Po dobití CELLULAR FLAG pokračujte podle níže uvedených pokynů pro navázání spojení s telefonem.
Vyjměte zařízení z Charging Case a počkejte na automatické spojení mezi nimi. Jakmile se naváže spojení, LED dioda (2) jednoho ze dvou sluchátek začne blikat střídavě červeně – modře, což udává režim aktivního spárování.
Aktivujte funkci Bluetooth na vašem telefonu pro vyhledání zařízení a vyberte CELLULARLINE FLAG, jakmile bude nalezeno.

POUŽITÍ ZAŘÍZENÍ V REŽIMU STEREO:
Zapnutí: vyjměte zařízení z Charging Case nebo stiskněte dotykový multifunkční ovladač na dobu 2 sekund.
Vypnutí: vložte sluchátka do příslušných pouzder nebo stiskněte dotykový multifunkční ovladač po dobu 2 sekund.
Přijmout/ukončit hovor: stiskněte dotykový multifunkční ovladač (1) dvakrát na jednom ze dvou sluchátek.
Play/Pause: stiskněte dotykový multifunkční ovladač (1) dvakrát na jednom ze dvou sluchátek.
FF: stiskněte na 2 sekundy dotykový multifunkční ovladač (1) na pravém sluchátku, abyste přešli na další skladbu.
Rew: stiskněte na 2 sekundu dotykový multifunkční ovladač (1) na levém sluchátku, abyste přešli na předcházející skladbu.
Regulace hlasitosti reproduktoru: pro nastavení hlasitosti použijte tlačítka telefonu.
Indikátor vybité baterie: zvukový signál indikuje vybití baterie.

RESET: *v případě výskytu závad ve fungování zařízení lze provést reset pro obnovení původního fungování.*
- odstraňte všechna předchozí párování z menu Bluetooth ve vašem telefonu a restartujte ho.
- stiskněte pětkrát rychle na multifunkční tlačítko; uslyšíte zvukový tón a obě LED diody budou současně blikat bíle/červeně.
- stiskněte jednou na obou sluchátkách
- vložte sluchátka do pouzdra.
Provedte znovu párování: vyjměte sluchátka z pouzdra; jedno ze dvou sluchátek začne blikat střídavě červeně/bíle. Aktivujte funkci Bluetooth na vašem telefonu a po vyhledání vyberte tudíž CELLULARLINE FLAG.

TECHNICKÉ SPECIFIKACE SLUCHÁTEK:
Bluetooth: v 5
Podporované profily: Headset – Handsfree – A2DP – AVRCP
Dosah: 10 m
Frekvenční rozsah Bluetooth: 20-2 KHZ
Napětí baterie: 3,7 V
Kapacita baterie: 30 mAh X 2
Kapacita baterií Charging Case: 500 mAh
Napětí MicroUSB portu (V): 5 V
Proud Micro USB portu (A): 400 mA
ERP: 3 mW
Pohotovost: 100 hodin
Doba hovoru: 3,5 hodin
Doba přehrávání: 4 hodiny
Nabíjení sluchátek:cca 1 hodina
Nabíjení Charging Case: cca 2 hodiny
Hmotnost: 41 g

SL - UVODNI POSTOPKI
Polnjenje polnilnega ohišja Charging Case: polnilni kabel (5) vstavite v vhod USB polnilnega polnilnika ali prenosnega računalnika in priključek povežite z vhodom za polnjenje MicroUSB
(4) utripanje oranžne lučke LED (3) pomeni, da poteka polnjenje polnilnega ohišja Charging Case.
Po končanem polnjenju bo lučka LED (3) neprekinjeno svetila. Polnilno ohišje Charging Case v tem primeru izključite iz napajanja.
OPOMBA: utripanje bele lučke LED pomeni, da se bo polnilno ohišje Charging Case kmalu izpraznilo.
Polnjenje slušalk: vstavite slušalke v njihovo ohišje, polnjenje se bo aktiviralo samodejno. Vklop oranžne lučke LED (2) kaže, da poteka polnjenje naprav, ob končanem polnjenju se bosta lučki LED (2) izključili.
Povezava s telefonom pri prvi uporabi: slušalke vstavite v njihovo ohišje in polnjenje se bo aktiviralo samodejno.
Po končanem polnjenju naprave CELLULAR FLAG upoštevajte naslednja navodila za vzpostavitev povezave s telefonom.
Naprave odklopite s polnilnega ohišja Charging Case in počakajte, da se med njimi vzpostavi samodejna povezava. Ko je povezava vzpostavljena, bo lučka LED (2) ene od obeh slušalk izmenično utripala rdeče/bel, kar označuje, da je aktiven način seznanitve (pairing).
Na telefonu aktivirajte povezavo Bluetooth za polnjenje naprav in ko bo na voljo, izberite možnost CELLULARLINE FLAG.

UPORABA NAPRAVE V NAČINU STEREO:
Vklop: naprave odklopite s polnilnega ohišja Charging Case ali za 2 sekundi pritisnite ukaz na dotik MFB.
Izklop: slušalke vstavite v njihovo ohišje ali za 2 sekundi pritisnite ukaz na dotik MFB.
Odziv na klic/zaključek pogovora: dvakrat pritisnite ukaz na dotik MFB (1) na eni od slušalk.
Predvajanje/pavziranje: dvakrat pritisnite ukaz na dotik MFB (1) na eni od slušalk.
Naprej (FF): za 2 sekundi pridržite ukaz na dotik MFB (1) na desni slušalki, da boste preklopili na naslednji posnetek.
Nazaj (Rew): za 2 sekundi pridržite ukaz na dotik MFB (1) na levi slušalki, da se vrnete na predhodni posnetek.
Nastavljanje glasnosti zvočnika: za nastavljanje glasnosti med poslušanjem uporabite tipke za glasnost na telefonu.
Prikazovalnik prazne baterije: zvočni signal bo opozoril na prazno baterijo.
PONASTAVITEV: Če pride do nepravilnega delovanja naprave, je mogoče izvesti ponastavitev in vzpostavi se prvotno delovanje.
– iz menija Bluetooth v telefonu izbrišite predhodne upariteve ter ga znova zaženite.
– petkrat hitro pritisnite tipko MFB, zaslišali boste zvok in obe lučki LED bosta hkrati utripali belo/rdeče.
– enkrat pritisnite tipko na vsaki od slušalk.
– slušalke položite v etui.
Znova izvedite seznanjanje: slušalke odstranite iz etuija, ena od lučk na slušalkah bo začela izmenično utripati rdeče/belo. Vklopite funkcijo Bluetooth v telefonu in ročno izberite možnost CELLULARLINE FLAG, ko bo ta na voljo.

TEHNIČNE SPECIFIKACIJE SLUŠALK:
Bluetooth: v 5
Podprti profili: slušalke (Headset) – prostoročno (Handsfree) – A2DP – AVRCP
Domet: 10 m
Frekvenčni razpon Bluetooth: 20 Hz–20 KHz
Napetost baterije: 3,7 V
Zmogljivost baterije: 30 mAh X 2
Zmogljivost baterije polnilnega ohišja Charging Case: 500 mAh
Napetost priključka MicroUSB: 5 V
Tok v vhodu MicroUSB (A): 400 A
MoC ERP: 3 mW
Čas stanja pripravljenosti: 100 ur
Čas pogovora: 3,5 ure
Čas predvajanja: 4 ure
Polnjenje slušalk: približno 1 uro
Polnjenje polnilnega ohišja: približno 2 uri
Teža: 41 g

HR - PRELIMINARNE RADNJE
Punjenje kućišta za punjenje Charging Case: umetnite kabel za punjenje (5) u USB priključak mrežnog punjača ili računala i priključite konektor na MicroUSB utičnicu za punjenje
(4), treptanje narančaste led (3) ukazuje da je u tijeku punjenje kućišta za punjenje Charging Case.
Kad se punjenje dovrši, led (3) ostaje upaljena, u tom trenutku odspojite kućište za punjenje Charging Case iz napajanja.
NAPOMENA: treptanje bijele LED označava da je ispražnjeno kućište za punjenje Charging Case.
Punjenje slušalica: umetnite uređaje u odgovarajuća kućišta, punjač će se automatski aktivirati. Paljenje narančastih led žaruljica (2) pokazuje da je punjenje uređaja u tijeku, po završetku punjenja led žaruljice (2) će se ugasiti.
Povezivanje s telefonom pri prvoj upotrebi: napunite slušalice tako što ćete ih umetneti u njihove odgovarajuće uloge.
Nakon ponovnog punjenja CELLULAR FLAG nastavite s donjim uputama za uspostavljanje veze s telefonom.
Uklonite uređaje iz kućišta za punjenje Charging Case i pričekajte da se automatski međusobno povežu. Nakon uspostavljanja veze, LED žaruljica (2) jedne od dviju slušalica treperi za naizmjenično narančasto / bijelo, što znači da je način rada uparivanja aktivan.
Aktivirajte Bluetooth na telefonu kako bi se pokrenulo traženje uređaja i odaberite uređaj CELLULARLINE FLAG kad se pronađe.

UPOTREBA UREĐAJA U STEREO NAČINU:
Uključivanje: izvadite uređaje iz kućišta za punjenje Charging Case ili pritisnite MFB dodirni gumb 2 sekunde.
Isključivanje: umetnite slušalice u njihove odgovarajuće utore ili pritisnite MFB dodirni gumb 2 sekunde.
Javljanje / završavanje poziva: pritisnite MFB dodirni gumb (1) dvaput na jednoj od dviju slušalica.
Reproduciraj / pauziraj: pritisnite MFB dodirni gumb (1) dvaput na jednoj od dviju slušalica.
FF: držite pritisnut 2 sekunde MFB dodirni gumb (1) na desnoj slušalici za prelazak na naredni dio.
Rew: držite pritisnut 2 sekunde MFB dodirni gumb (1) na lijevoj slušalici za vraćanje na prethodni dio.
Podešavanje glasnoće zvučnika: za podešavanje glasnoće koristite tipke na telefonu.
Pokazatelj slabe baterije: zvučni signal označava iscrpljenost napunjenosti baterije.
RESET u slučaju anomalija u radu uređaja, moguće je izvršiti resetiranje radi vraćanja na početni rad.
- iz Bluetooth izbornika telefona izbrišite prethodne podudarnosti i ponovno ga pokrenite.
- pritisnite MFB tipku 5 puta brzo; čut će se zvučni ton i oba će LED bljeskati istovremeno bijelo / crveno.
- pritisnite jednom na obje slušalice.
- spremite slušalice u kućište.
Nastavite ponovno s uparivanjem: izvadite slušalice iz kućišta; jedna od njih će početi treperiti naizmjenično crveno / bijelo. Omogućite Bluetooth na telefonu i ručno odaberite CELLULARLINE FLAGnakon što budu otkrivene.

TEHNIČKE SPECIFIKACIJE SLUŠALICA:
Bluetooth: v 5
Podržavani profili: Headset – Handsfree – A2DP - AVRCP
Domet: 10 m
Frekvencijski raspon za Bluetooth: 20 - 2 KHZ
Napon baterije: 3,7 V
Kapacitet baterije: 30 mAh X 2
Kapacitet baterije Charging Case za punjenje: 500mAh
Napon MicroUSB priključka: 5 V
Struja MicroUSB priključka (A): 400 MAH
ERP: 3 mW
Vrijeme pripravnosti (stand by): 100 sati
Vrijeme razgovora: 3,5 sati
Vrijeme reprodukcije: 4 sata
Punjenje slušalica: oko 1 sat
Punjenje kućišta za punjenje Charging Case: oko 2 h
Težina: 41 g

BG - ПРЕДВАРИТЕЛНИ ОПЕРАЦИИ
Зареждане от Charging Case: Поставете кабела за зареждане (5) в активен USB порт на компютъра/ зарядно устройство или на компютър и свържете конектора към гнездо за зареждане MicroUSB
(4), примигването на оранжевия индикатор (3) показва протичащото зареждане на Charging Case.
След като зареждането приключи, индикаторът (3) ще остане включен, сега изключете Charging Case от захранването.
ЗАБЕЛЕЖКА: *примигването на индикатора в бяло показва изчерпването на заряда на Charging Case.*
Зареждане на слушалките: поставете устройствата в специалните места; зареждането ще започне веднага.
Светването на оранжевите индикатори (2) показва протичащото зареждане на устройствата, при завършване на зареждането индикаторите (2) ще изгаснат.
Свързване към телефона при първоначална употреба: заредете слушалките тип тапи, като ги поставите в специалните гнезда.
След като сте заредили CELLULAR FLAG, продължете с посочените по-долу указания, за да установите връзката с телефона.
Извадете устройствата от Charging Case и изчакайте автоматичната връзка между тях. След като връзката се установи, светодиодът (2) на една от двете слушалки тип тапи ще започне да мига последователно в оранжево/бяло, като показва активния режим на сдвояване.
Активирайте Bluetooth функцията на телефона, за да извършите търсене на устройствата и изберете CELLULARLINE FLAG, когато го намерите.

УПОТРЕБА НА УСТРОЙСТВОТО В РЕЖИМ СТЕРЕО:
Включване: извадете устройствата от Charging Case или натиснете сензорното управление МФБ за 2 секунди.
Изключване: поставете слушалките тип тапи в съответните гнезда или натиснете сензорното управление МФБ за 2 секунди.
Отговор/приключване на повикване: натиснете 2 пъти сензорното управление МФБ (1) на едната от двете слушалки тип тапи.
Play/Пауза: натиснете 2-кратно сензорното управление МФБ (1) на едната от двете слушалки тип тапи.
FF: натиснете за 2 секунда сензорното управление МФБ (1) на дясната слушалка, за да преминете към следващото парче.
Rew: натиснете за 2 секунда сензорното управление МФБ (1) на лявата слушалка, за да се върнете към предходното парче.
Регулиране на звука на високоговорителя: за да регулирате звука, използвайте бутоните на телефона.
Индикатор за ниско ниво на батерията: звуковият сигнал указва, че батерията е изтощена.
НУЛИРАНЕ: в случай, че устройството не работи правилно, можете да извършите нулиране, за да възстановите първоначалните настройки.
- изключете всички предходни сдвоявания от Bluetooth менюто на телефона и го рестартирайте.
- натиснете бързо 5 пъти бутон МФБ; ще се чуе звук и двата индикатора ще мигат едновременно в бяло/червено.
- натиснете еднократно върху двете слушалки тип тапи.
- поставете слушалките тип тапи в калъфа.
Извършете сдвояването отново: извадете слушалките от калъфа; една от двете ще започне да примигва последователно в червено-бяло. Активирайте Bluetooth функцията на телефона и изберете ръчно опцията CELLULARLINE FLAG веднага щом бъде открита.

ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ НА СЛУШАЛКИТЕ:
Bluetooth: v 5
Поддържани профили: Слушалки – Хендсфри– A2DP - AVRCP
Обхват: 10m
Bluetooth честотен обхват: 20-2KHz
Напрежение на батерията: 3.7V
Капацитет на батерията:30mAh X 2
Капацитет на батерията на Charging Case: 500 mAh
MicroUSB порт напрежение (V): 5V
MicroUSB порт за ток (A): 400mA
Ефективна излъчвана мощност: 3mW
Време в режим на готовност: 100 часа
Време за разговор: 3.5 часа
Време в режим игра: 4 часа
Зареждане на слушалките: около 1 час
Зареждане от Charging Case: около 2 ч.
Тегло: 41g

EL - ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ
Φόρτιση Charging Case: συνδέστε το ένα άκρο του καλωδίου φόρτισης (5) σε μια θύρα USB ενός μεταχειρισματιστή ή ενός υπολογιστή ή σε ένα φορτιστή USB υπολογιστή (4).
Όταν η λυχνία LED ανάψει πορτοκαλί (3), η φόρτιση του Charging Case βρίσκεται σε εξέλιξη.
Αφού ολοκληρωθεί η φόρτιση, η λυχνία LED (3) παραμένει αναμμένη μέχρι να αποσυνδέσετε το Charging Case από την παροχή τροφοδοσίας.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: *όταν η ενδεικτική λυχνία LED ανάψει λευκό, τότε το Charging Case έχει χαμηλή ισχύ μπαταρίας.*
Φόρτιση ακουστικών: τοποθετήστε τις συσκευές στις αντίστοιχες υποδοχές, η φόρτιση θα ενεργοποιηθεί αυτόματα. Όταν οι λυχνίες LED ανάψουν πορτοκαλί (2), τότε η φόρτιση είναι σε εξέλιξη. Ενώ κατά την ολοκλήρωση της φόρτισης, οι ενδεικτικές λυχνίες LED (2) σβήνουν.
Σύνδεση με το τηλέφωνο για πρώτη χρήση: φορτίστε τα ακουστικά τοποθετώντας τα στις φωλιές τους.
Αφού έχετε ολοκληρώσει τη φόρτιση του CELLULAR FLAG, ακολουθήστε τις παρακάτω οδηγίες για να επιτύχετε τη σύνδεση με το τηλέφωνο.
Αφαιρέστε τα ακουστικά από το Charging Case και περιμένετε να επιτευχθεί η αυτόματη σύνδεση μεταξύ τους. Μόλις επιτευχθεί η σύνδεση, η ενδεικτική λυχνία LED (2) ενός από τα δύο ακουστικά θα αναβοσβήσει με πορτοκαλί/λευκό χρώμα, υποδεικνύοντας ότι είναι ενεργή η διαδικασία pairing.
Ενεργοποιήστε το Bluetooth στο τηλέφωνο για να ξεκινήσετε την αναζήτηση των ακουστικών και, όταν εντοπιστούν, επιλέξτε CELLULARLINE FLAG.

ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ STEREO:
Ενεργοποίηση: αφαιρέστε τα ακουστικά από το Charging Case ή πατήστε το πλήκτρο αφής MFB για 2 δευτερόλεπτα.
Απενεργοποίηση: τοποθετήστε τα ακουστικά στις υποδοχές τους ή πατήστε το πλήκτρο αφής MFB για 2 δευτερόλεπτα.
Λήψη/τερματισμός κλήσης: πατήστε 2 φορές το πλήκτρο αφής MFB (1) σε ένα από τα δύο ακουστικά.
Αναπαραγωγή/παύση: πατήστε 2 φορές το πλήκτρο αφής MFB (1) σε ένα από τα δύο ακουστικά.
FF: πατήστε για περίπου 2 δευτερόλεπτα το πλήκτρο αφής MFB (1) στο δεξί ακουστικό για να προχωρήσετε στο επόμενο κομμάτι.
Rew: πατήστε για 2 δευτερόλεπτα το πλήκτρο αφής MFB (1) στο αριστερό ακουστικό για να επιστρέψετε στο προηγούμενο κομμάτι.
Ρύθμιση της ένταση ήχου του ακουστικού: για να ρυθμίσετε την ένταση ήχου, χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα ρύθμισης έντασης ήχου στο τηλέφωνο.
Ενδειξη χαμηλής μπαταρίας: όταν η μπαταρία πλησιάζει τέλος, θα ακουστεί ένα ηχητικό σήμα και θα αναβοσβήσουν ταυτόχρονα και οι δύο λυχνίες LED με χρώμα λευκό/κόκκινο.
- πατήστε μία φορά τα κουμπιά και στα δύο ακουστικά.
- τοποθετήστε ξανά τα ακουστικά μέσα στη θήκη.
Επαναλάβετε τη διαδικασία pairing: Βγάλτε τα ακουστικά από τη θήκη. Το LED στο ένα από τα δύο θα αρχίσει να αναβοσβήνει κόκκινο και λευκό. Ενεργοποιήστε το Bluetooth στο τηλέφωνο και επιλέξτε χειροκίνητα CELLULARLINE FLAG μόλις γίνει ο εντοπισμός.

SV - Cellularline S.p.A förklarar att detta bluetooth-headset med laddningsfodral överensstämmer med direktiv 2014/53/EU.
Den fullständiga texten om EU-försäkran om överensstämmelse finns tillgänglig på följande internetadress:www.cellularline.com/_/declaration-of-conformity.
Cellularline S.p.A förklarar även att detta bluetooth-headset med laddningsfodral överensstämmer med direktiv 2011